

各種設定項目一覧

設定項目		追加 変更	ページ
画面の明るさ			
明るさ	コントラスト	—	—
設定画面	明るさ	—	—
地図表示設定			
地図表示 設定画面1	マップセレクト	—	—
	ルート表示	—	—
	自車マーク	—	—
地図表示 設定画面2	ビジュアルシティマップ表示	—	—
	都市高マップ自動表示	—	—
	駐車場マップ自動表示	—	—
地図表示 設定画面3	100 m縮尺市街地図表示	—	—
	フロントワイド(ヘディングアップ)	—	—
	フロントワイド(ノースアップ)	—	—
	走行軌跡表示	—	—
	立体ランドマーク表示	—	—
	シーズンレジャーランドマーク表示	—	—
地図表示 設定画面4	抜け道表示	—	—
	地図スクロール地名表示	—	—
縮尺切替メッセージ表示	—	—	—
探索設定			
探索設定 画面	オートルート	—	—
	インテリジェントルート探索	—	—
	渋滞データバンク探索	—	—
	季節規制メッセージ表示	—	—
初期設定			
初期設定 画面1	自宅登録	—	—
	取付角度	○	7
	車両情報	○	7
	昼夜切替	—	—
初期設定 画面2	カメラスケール表示	—	—
	カメラ割込み	—	—
	カメラ画質調整	—	—
	スピーカー選択	—	—
案内設定 画面1	案内出力スピーカー	—	—
案内設定 画面2	交差点拡大図表示	—	—
	ハイウェイ分岐図表示	—	—
	ETC拡大図表示	—	—
	ルートガイド自動表示	—	—
	レーンリスト自動表示	—	—
案内設定 画面3	踏切案内	—	—
	合流案内	—	—
	カーブ案内	—	—
	レーン案内	—	—
案内設定 画面3	事故多発地点案内	—	—
	到着予想時刻	—	—
	ハートフル音声	—	—
	居眠り防止案内	—	—
他モード時の案内	○	17	—

設定項目		追加 変更	ページ
VICS設定			
VICS設定 画面1	渋滞・混雑表示	—	—
	渋滞なし表示	—	—
	規制情報表示	—	—
	駐車場情報表示	—	—
	渋滞規制音声案内	—	—
VICS設定 画面2	VICS経路探索	—	—
	図形情報割込み表示	—	—
	文字情報割込み表示	—	—
割込み表示時間	—	—	—
オーディオ設定			
オーディオ 設定画面	ナビミュート	—	—
	スピーカー出力レベル	—	—
	スピーカーディレイ	—	—
	サブウーファー出力	—	—
	圧縮オーディオ高域補完	追加	17
通信設定			
通信設定 画面	プロバイダ	—	—
	おでかけストラダ	追加	10
	ホームネットワークカメラ	□	—
	ライフィニティ	□	—
ディモラー	□	—	—
システム設定			
システム 設定画面1	時計表示	—	—
	音声ガイド	—	—
	操作音	—	—
	音声認識モード切替	□	—
	音声認識ガイド音声	□	—
システム 設定画面2	ETCカード未挿入警告	—	—
	画面OFF	□	—
	起動パスワード	□	—
	ミュートボタン (CN-HX1000Dのみ)	—	—
	モニター自動開閉 (CN-HX1000Dのみ)	—	—
システム 設定画面3	サブディスプレイ表示 (CN-HX1000Dのみ)	—	—
	車速補正係数	—	—
	車速パルス検出レベル	—	—
	各種設定リセット	—	—
システムの初期化	○	17	—

- 追加：追加された項目
- ○：変更された項目
- □：タッチキーの配置が変更された項目
- —：変更なし

SDHCメモリーカードについて

SDメモリーカード挿入口で大容量メディア「SDHCメモリーカード」を使用できるようになりました。

- バージョンアップを行うと、ナビゲーションは2 GBまでのSDメモリーカードおよび32 GBまでのSDHCメモリーカードに対応します。
- microSDカード挿入口(デジタルTVチューナーの内部ソフトウェアバージョンアップ用)は、microSDHCカードには対応しません。
- 当社ダウンロードサイトからプログラムをダウンロードしてバージョンアップする際は、SDメモリーカードをご使用ください。(SDHCメモリーカードには対応しません。)
- SDHCメモリーカードはSDHCメモリーカード対応の機器で使用できますが、SDメモリーカードのみに対応した機器では使用できません。(必ず、お使いの機器の説明書をお読みください。)

使用できるSDHCメモリーカード

本機はSD規格に準拠したSDHCメモリーカード(32GB以下)※に対応しています。それ以外のSDHCメモリーカードは使用できません。

- microSDHCメモリーカード※も使用できます。
- ※ SDHCロゴのある(SD規格準拠)カードのみ使用できます。

お願い

- microSDHCカードを使用する場合は、必ずカードに付属の専用アダプターを装着してください。取り出すときも、必ずアダプターごとに取り出してください。