

新機能

CN-HDS625_{D/RD/TD}

CN-HDS635_{D/RD/TD}

新
機

能

HDS625D/RD/TD
HDS635D/RD/TD

初期設定

リヤビューカメラの映像を調整する


- リヤビューカメラの映像調整ができるようになります。バージョンアップ時はTV/DVD(VCD)/VTRの映像調整と同じ設定値になります。
- リヤビューカメラの設定(カメラ割込み・スケール表示*)は、情報/設定メニューの「初期設定」→「カメラ」に移動しました。
※「カメラスケール」から「スケール表示」に名称が変更されました。

1 メニュー画面「情報」から「初期設定」を選ぶ



- ナビ設定画面/AUDIO設定画面からも「初期設定」を選べます。

2 ◀▶で2ページ目を表示させ、「カメラ」を選ぶ




3 ■カメラ割込みを設定する カメラ割込み「する」を選ぶ

- 車のシフトレバーをリバース(R)に入れたときにカメラ映像が表示されます。

■スケール表示を設定する スケール表示「する」を選ぶ

- カメラスケール調整画面が表示されます。(設定方法は従来どおりです。)

■リヤビューカメラの映像調整をする カメラ映像「調整する」を選ぶ 手順4へ



4 設定したい項目を選び、調整する (調整範囲: -15~±0~+15)

※太字は各種設定リセット/システムの初期化時の設定値です。



- 明るさ設定
 - ▶: 明るくなる
 - ◀: 暗くなる
- 色の濃さ設定
 - ▶: 色が濃くなる
 - ◀: 色が薄くなる
- 色あい設定
 - ▶: 赤色が強くなる
 - ◀: 緑色が強くなる
- コントラスト設定
 - ▶: 明暗の差がはっきりする
 - ◀: 明暗の差が小さくなる

行き先を探す

探索結果メニュー

ルート探索が完了すると、探索結果メニューが表示されるようになりました。

1 行き先メニューから 行き先を検索し、 行き先設定「する」を選ぶ




- 探索結果メニューが表示されます。

2 案内開始「する」を選ぶ



- ルート案内を開始します。
- 車を発進させても、ルート案内を開始します。

■探索結果メニューの見かた



- 1 優先道路と探索条件
(例: おまかせルート/時間優先探索)
- 2 横付け探索:
横付け探索成功時に表示されます。
インテリジェントルート:
インテリジェントルートを使用した場合に表示されます。
- 3 高速道路の入口/出口名
 - 高速道路を通らない場合は表示されません。
 - 複数の高速道を通るルートでは最初の入口と最後の出口が表示されます。
- 4 全行程の略図
 - 道路の種類によって色分けされます。
 - ・緑: 一般道路
 - ・青: 高速道路/有料道路
 - ・橙: フェリー航路
- 5 目的地までの距離/料金/時間
 - 表示される数値は目安です。実際とは異なる場合があります。
- 渋滞探索: 渋滞データバンク探索を開始します。
※現在のルートが渋滞データバンクのルートの場合、渋滞解除が表示されます。
選ぶと、渋滞データバンク探索を解除し、時間優先で再探索を行います。
- ルート確認: ルート確認画面が表示されます。(※41ページ)
- 探索条件/ルート変更: 探索条件/ルート変更画面が表示されます。(※42ページ)

行き先を探す

おでかけストラダとは

当社ユーザーコミュニティサイト「ナビcafe」からおでかけスポットやおでかけプランをダウンロードし、ナビゲーションで利用できます。

● おでかけスポット

おすすめの施設の詳細情報・写真・バーコード(QRコード)などを添付した地点情報です。

● おでかけプラン

おでかけスポットを目的地・経由地にしたドライブコースのデータです。

・おでかけプランナー

お好みで、おでかけスポットを巡るおでかけプランを編集できます。

・おすすめおでかけプラン

当サイトがおすすめするおでかけプランです。

準備

「おでかけ旅ガイド」のサービスを利用するには、当社サイトにアクセスし、必ずユーザー登録をしてください。

URL: <http://panasonic.jp/navi/>

● ナビゲーションに付属の「仮保証書兼ユーザー登録ハガキ」でユーザー登録を行った場合も、サイトからのユーザー登録が別途必要です。詳しくは、サイトの案内をご覧ください。

お知らせ

- 現在サイトでは、下記のように名称を変更して運営しています
・「おでかけストラダ」⇒「おでかけ旅ガイド」
・「CLUB*Strada」⇒「ナビcafe」
- 「おでかけ旅ガイド」以外のサービスを利用するには、「ナビcafe」の会員登録(無料)が必要です。詳しくは、サイトををご覧ください。
- メニュー画面「情報」の「おしらせ」に当社サイト「CLUB*Strada」の項目が追加されました。
- 当社サイトのURLは、予告なく変更することがあります。

1 当社サイト「ナビcafe」から「おでかけ旅ガイド」にログインする


<http://navi-cafe.panasonic.jp/>

2 おでかけスポット・おでかけプランのデータをダウンロードする

3 ダウンロードしたデータをSDメモリーカードに保存する

- 拡張子:「SIG」(おでかけスポット)
「DCF」(おでかけプラン)

SDメモリーカード (ルートフォルダ)



- ルートフォルダの直下に保存するか、ルートフォルダの直下に「Strada」という名称のフォルダを作成し、その直下に保存してください。おでかけスポットとおでかけプランのデータはそれぞれ50件まで保存できます。
- ルートフォルダの直下でないフォルダや「Strada」以外の名称のフォルダには保存しないでください。ナビゲーションで認識できません。

4 SDメモリーカードをナビゲーションに挿入する

5 おでかけストラダでルートを作る

- おでかけスポットから探す (P.35ページ)
- おでかけプランを利用する (P.36ページ)

おでかけスポットから探す (おでかけストラダ)

準備

おでかけスポットのデータを、SDメモリーカードに保存してナビゲーションに挿入してください。(P.34ページ)


1 行き先メニューから「おでかけストラダ」を選ぶ



2 おでかけスポットを選ぶ




3 リストからおでかけスポットを選ぶ




- 新しい順に50件まで表示されます。
- 「説明」を選ぶと、おでかけスポットの説明が表示されます。

4 リストを表示させる順番または絞り込みの方法を選ぶ




5 施設を選ぶ



- おでかけスポット詳細画面が表示されます。

6 「行き先設定」を選ぶ

画像/バーコード情報(情報がある場合のみ表示)



- 「地図を表示」を押すと表示中の周辺地図を表示します。
 - 「バーコード」/「画像」を押すとバーコード/画像情報に切り換えます。(画像とバーコード情報がある場合のみ表示)
 - バーコード(QRコード)*を携帯電話で読み取ると、施設の情報が携帯電話に表示されます。
- ※画面の傷や汚れ、光の反射、バーコード(QRコード)のバージョンによっては読み取れない場合があります。
- ▲▼で前/次の施設を表示します。

7 「案内開始」を選ぶ



- ルート案内を開始します。

行き先を探す

おでかけプランを利用する (おでかけストラーダ)

準備 おでかけプランのデータを、SDメモリーカードに保存してナビゲーションに挿入してください。(※34ページ)


1 行き先メニューから おでかけストラーダを選ぶ



2 おでかけプランを選ぶ




3 リストから おでかけプランを選ぶ




- 新しい順に50件まで表示されます。
- **説明** を選ぶと、おでかけプランの説明が表示されます。

4 探索開始を選ぶ



- **地図を表示する** を選ぶと、ルート全体の広域縮尺の地図で表示されます。
- **ルートを詳細に設定する** を選ぶと、詳細ルート設定画面が表示されます。出発地・目的地の追加・変更・消去や経由地の自動順路設定などができます。(※37~39ページ)
- **詳細マークの付いた項目** を選ぶと、おでかけプラン・スポット詳細画面が表示されます。

■ おでかけプラン・スポット詳細画面
画像/バーコード情報(情報がある場合のみ表示)



- **バーコード/画像** を押すとバーコード/画像情報に切り換えます。
(画像とバーコード情報がある場合のみ表示)
- バーコード(QRコード)*を携帯電話で読み取ると、施設の情報が携帯電話に表示されます。
*画面の傷や汚れ、光の反射、バーコード(QRコード)のバージョンによっては読み取れない場合があります。

5 案内開始を選ぶ



- ルート案内を開始します。


ルートを編集する

出発地を追加・変更・消去する

詳細ルート設定画面から出発地を追加・消去できるようになりました。


1 詳細ルート設定画面から (出発地)を選ぶ

探索時に優先する道路を表示




- 目的地が「未設定」のときは、目的地を設定してください。

2 (出発地)の前に追加 (出発地)を変更 (出発地)を消去の いずれかを選ぶ



- **(出発地)の前に追加** :現在の出発地を経由地にして、新たに出発地を追加する。※手順3へ
- **(出発地)を変更** :出発地を別の場所に変更する。※手順3へ
- **(出発地)を消去** :出発地を消去し、経由地を出発地に設定する。
※手順5へ

3 地図の検索方法を選び、 出発地を選ぶ



4 出発地を確認して、決定を選ぶ



5 探索開始を選ぶ



- おまかせ/高速道優先/一般道優先を選べます。(※40ページ)

6 案内開始を選ぶ



- ルート案内を開始します。

お知らせ

- 経由地がない場合は、出発地を消去できません。
- 経由地を5地点設定しているときは、出発地を追加できません。不要な経由地を消去してください。(※39ページ)


ルートを編集する

目的地を追加・変更・消去する

詳細ルート設定画面から目的地を追加・消去できるようになりました。

1 詳細ルート設定画面から目的地を選ぶ

探索時に優先する道路を表示




- 目的地が「未設定」の場合 手順3へ

2 目的地の後に追加、変更、消去のいずれかを選ぶ




- **の後に追加**: 現在の目的地を最後の経由地に設定して、新たに目的地を追加する。
手順3へ
- **を変更**: 目的地を別の場所に変更する。
手順3へ
- **を消去**: 目的地を消去し、最終の経由地を目的地に設定する。
手順5へ


3 地図の検索方法を選び、目的地を選ぶ



4 目的地を確認して、決定を選ぶ



5 探索開始を選ぶ



- おまかせ/高速道優先/一般道優先を選べます。(40ページ)

6 案内開始を選ぶ



- ルート案内を開始します。


お知らせ

- 経由地がない場合は、目的地を消去できません。
- 経由地を5地点設定しているときは、目的地を追加できません。不要な経由地を消去してください。(39ページ)


経由地を追加・変更・消去する

詳細ルート設定画面で経由地を追加・変更・消去する際のタッチキーの名称が一部変更になりました。

1 詳細ルート設定画面から追加・変更・消去したい経由地を選ぶ(例: 小金井市総合体育館)



2 経由地の前に追加、変更、消去のいずれかを選ぶ



- **の前に追加**: 選んだ経由地の前に新たに経由地を追加する。
- **を変更**: 選んだ経由地を別の場所に変更する。
- **を消去**: 選んだ経由地を消去する。

お知らせ

- 目的地を設定していない場合は、経由地を設定できません。
- 経由地を5地点設定しているときは、追加できません。不要な経由地を消去してください。
- すでに通過した経由地がある場合は、消去してください。

探索条件について(高速道優先/一般道優先/おまかせ)

- 高速道優先**: 高速道路を優先して通るルートを探します。
- 一般道優先**: 一般道路を優先して通るルートを探します。
- おまかせ**: 高速道優先/一般道優先を自動で切り換えてルート探索します。(通常はおまかせで探索します。)

例: おまかせでルートを探しています。



- 優先する道路を切り換えるには、探索結果メニュー(33ページ)から**探索条件/ルート変更**を選び、探索条件/ルート変更画面から行ってください。(経由地を設定している場合は、経由地までの優先道路が切り換わります。)
- すべての区間の優先する道路を切り換えるには、詳細ルート設定画面から行ってください。(40ページ)

お知らせ


- 一般道路優先で探索していても、有料道路を含むルートを探場合があります。
- 「おまかせ」で探索するときの、探索レベルを設定できます。(40ページ)
- 高速道優先で探索するときの、高速道路を優先するレベルを設定できます。

ルートを編集する


通りたい道路を「おまかせ」に設定する

詳細ルート設定で通りたい道路を **おまかせ** (※39ページ) に設定できるようになりました。

1 詳細ルート設定画面から道路区間を選ぶ



2 おまかせを選ぶ



- 選んだ区間の探索条件が、「おまかせ」に設定されます。
- 選んだ区間の探索条件を、**高速道優先** / **一般道優先** に設定することもできます。


おまかせ探索レベル

「おまかせ」で探索するときの、探索レベルを設定できるようになりました。


1 ナビ設定画面からナビ詳細設定を選ぶ




2 探索案内設定を選ぶ



3 ◀▶で2ページ目を表示させ、おまかせ探索レベルを選ぶ




4 高速道優先 / 標準 / 一般道優先のいずれかを選ぶ



- **高速道優先**: より高速道を通るルートを探します。
 - **標準**: 「高速道優先」と「一般道優先」の中間の割合で高速道を通るルートを探します。
 - **一般道優先**: より一般道を通るルートを探します。
- (太字はお買い上げ時の設定です)
※ルート案内中に設定を変更すると、自動的に再探索を行います。


順路を自動的に並べ替える (自動順路設定)

1 詳細ルート設定画面から自動順路設定を選ぶ




- 経由地の順番を並べ替えます。
- 自動順路設定は、全区間同じ探索条件(おまかせ/高速道優先/一般道優先のいずれか)で探索されます。
- 区間ごとに探索条件が異なる場合や、優先道路が設定されている場合は、自動順路設定の探索条件を選んでください。

おまかせ 高速道優先 一般道優先のいずれかを選ぶ



- 全区間が、選んだ探索条件に設定されます。

2 探索開始を選ぶ



3 案内開始を選ぶ



- ルート案内を開始します。

ルートを確認する

ルート確認画面

ルート確認画面が一部変更になりました。



- **ルート情報**: ルート情報が表示されます。
- **ルートスクロール**: 画面をスクロールし、ルートを確認できます。
- **シミュレーション**: シミュレーションを開始します。
- **目的地付近**: 目的地付近の地図が表示されます。
- **探索条件変更**: 探索条件/ルート変更画面が表示されます。(※42ページ)
- **案内開始**: ルート案内を開始します。

お知らせ

- 探索結果メニュー(※33ページ)から **ルート確認** を選んでも、ルート確認画面が表示されます。
 - 目的地までの所要時間と距離が表示されます。
 - 高速道路(および一部の有料道路)を通る場合、料金が表示されます。*
- *料金表示は、普通車が対象です。料金は目安なので実際と異なる場合があります。(料金は2015年4月現在)


ルートを確認する

探索条件/ルート変更画面を表示する

ルート確認画面(※41ページ)から
探索条件変更 を選ぶ



- 探索条件/ルート変更画面が表示されます。



- **一般道優先で再探索**：一般道路を優先して通るルートを再探索します。(※39ページ)
- **おまかせで再探索**：優先する道路を自動的に切り換えて再探索します。(※39ページ)
- **高速道優先で再探索**：高速道路を優先して通るルートを再探索します。(※39ページ)
- **渋滞データバンク探索**：渋滞を考慮したルートを探索します。
- **別ルート探索**：別のルートを探索します。(※右記)
- **経由地設定**：詳細ルート設定画面が表示されます。
- **探索/案内設定**：探索案内設定画面が表示されます。


お知らせ

- 探索結果メニュー(※33ページ)から**探索条件/ルート変更**を選んで、探索条件/ルート変更画面が表示されます。

別ルート探索する


別ルート探索の操作性を向上させ、さらに使いやすくなりました。

1 探索条件/ルート変更画面(※左記)から**別ルート探索**を選ぶ



- 5通りのルートが表示されます。

2 ルートを選び、**決定**を選ぶ



おまかせ 70.6km 1400円
時間 1400円
目的地までの距離
料金表示*
(高速道路および一部の有料道路を通る場合)

ルート探索条件(例:おまかせ/時間優先)

- **ルート2(上から2番目に表示されるルート)を選ぶと、オートリルート・曜日時間規制探索・DRGSは行いません。(渋滞データバンク探索時を除く)**
- ※料金表示は、普通車対象です。料金は目安なので実際と異なる場合があります。(料金は2015年4月現在)

3 **案内開始**を選ぶ



- ルート案内を開始します。


BLUETOOTH対応機器と組み合わせる

別売のBluetooth ユニット(CY-BT200D※)と接続して、ハンズフリー通話をしたり、BLUETOOTH Audioを聞けるようになりました。

- iPod をナビゲーションに接続している場合、Bluetooth ユニット(CY-BT200D※)は接続できません。

※印は、生産完了品です。

Bluetooth ユニットと接続する



お願い

- 配線・取り付けには専門の技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。
- 各接続端子は、カチッと音がするまでしっかりと差し込んでください。
- Bluetoothユニット(CY-BT200D※)の説明書も、併せてご覧ください。

Bluetooth ユニットの接続を確認する

1 メニュー画面**情報**から**システム情報**を選ぶ



2 **拡張ユニット情報**を選ぶ



3 **ON表示になっていることを確認する**



- ON表示にならないときは、Bluetooth ユニットの接続を確認してください。

BLUETOOTH対応機器と組み合わせる

- 「BLUETOOTHについて」を、よくお読みください。(P.69、70ページ)
- BLUETOOTH対応機器は、BLUETOOTH Audio用・ハンズフリー用それぞれ1台まで接続できます。

BLUETOOTH対応機器と組み合わせることができる

■ オーディオを聞く(BLUETOOTH Audio)

BLUETOOTH対応の携帯電話やオーディオ機器と組み合わせると、ナビゲーションからそれらの機器を操作して再生できます。

■ ハンズフリーで通話する

BLUETOOTH対応の携帯電話と組み合わせると、ハンズフリー通話ができます。

● かかってきた電話に出る

ナビゲーションを使って、携帯電話にかかってきた電話に出ることができます。

● 電話をかける

電話番号や発信履歴から電話をかけられます。また、携帯電話の電話帳をナビゲーションに転送して、ナビゲーションを使って電話帳から電話をかけることもできます。

● 施設を検索して電話をかける

検索した施設に電話番号の情報があある場合は、その施設に電話をかけられます。登録ポイントに電話番号を登録しておく、検索した登録ポイントの番号に電話をかけられます。

必要な機器

■ Bluetooth ユニット (CY-BT200D:生産完了)

ナビゲーションに接続して、BLUETOOTH対応機器と通信するのに使用します。

■ BLUETOOTH対応機器

BLUETOOTH対応の携帯電話やオーディオ機器などが別途必要です。

- BLUETOOTH対応携帯電話の適合機種については下記サイトにてご確認ください。
URL: <http://panasonic.jp/navi/>

- 本書では、BLUETOOTH対応機器の操作を、docomo P-05Cを例に説明しています。
- 操作方法は機器によって異なります。詳しくは、BLUETOOTH対応機器の取扱説明書をお読みください。

お知らせ

- 機器によっては、BLUETOOTH対応機器であってもナビゲーションと組み合わせられない場合があります。
- BLUETOOTH対応機器をナビゲーションと接続すると、BLUETOOTH対応機器の電池の消耗が早くなりますので、ご注意ください。
- Bluetoothユニット(CY-BT200D:生産完了)をナビゲーションに接続すると、iPodは接続できません。

BLUETOOTH対応機器をナビゲーション

BLUETOOTH対応機器をナビゲーションに登録する(BLUETOOTH Audio)

1 オーディオメニューから Bluetooth® Audio を選ぶ



- Bluetooth® Audio画面が表示されます。

2 設定 を選ぶ



- BLUETOOTH Audio設定画面が表示されます。

3 BLUETOOTH 対応機器登録 を選ぶ



- すでに機器が登録されている場合は **はい** を選ぶ



- 機器の登録が解除されます。

BLUETOOTH対応機器を操作して、ナビゲーションの機器登録をする

(P.45ページ 手順 4~6)

に登録する


携帯電話をナビゲーションに登録する(ハンズフリー)

1 オーディオメニューから ハンズフリー を選ぶ




- ハンズフリー画面が表示されます。

2 設定 を選ぶ




- ハンズフリー設定画面が表示されます。

3 携帯電話登録 を選ぶ



- すでに携帯電話が登録されている場合は **はい** を選ぶ



- 携帯電話の登録が解除されます。

携帯電話を操作して、ナビゲーションの機器登録をする

(P.45ページ 手順 4~6)

BLUETOOTH対応機器(携帯電話など)を操作してナビゲーションの機器登録をする

4 周辺のBLUETOOTH対応機器を探す

- 1 MENU を押す
- 2 便利ツール を選ぶ
- 3 Bluetooth を選ぶ
- 4 ●新規で登録する場合
新規機器登録 を選ぶ
●「Strada」が登録済みの場合
登録機器リストを選び、Strada を選ぶ
P.7手順 7へ
- 5 OK を選ぶ
- 周辺のBLUETOOTH対応機器が検索され、登録機器リストに表示されます。

5 BLUETOOTH対応機器に登録する機器(ナビゲーション)を選ぶ

- 1 Strada を選ぶ
- 2 YES を選ぶ

(BLUETOOTHパスキー入力画面が表示された場合のみ)

6 ナビゲーションのBLUETOOTHパスキー(P.47ページ)をBLUETOOTH対応機器に入力する

- 1 BLUETOOTHパスキーを入力する
- 2 確定 を選ぶ
(お買い上げ時の設定: 0000)
- BLUETOOTH対応機器によっては、この操作は必要ありません。

7 ナビゲーションとBLUETOOTH対応機器を接続する

- Bluetooth Audioの場合(P.46ページ)
- ハンズフリーの場合(P.49ページ)

これでご利用前の準備は完了です。
BLUETOOTH Audio・ハンズフリーを利用できます。

スマートフォンの機器登録

操作方法は機器によって異なりますので、お手持ちのスマートフォンの説明書をご覧ください。

- ハンズフリーとBluetooth® Audioが同時に登録される場合があります。

BLUETOOTH Audio を再生する

BLUETOOTH Audio に切り換える

1 オーディオメニューから Bluetooth® Audio を選ぶ



- Bluetooth® Audio画面が表示されます。

ナビゲーションを登録したBLUETOOTH対応機器と接続する

- オーディオプロファイルでナビゲーションに接続してください。
この操作は、BLUETOOTH対応機器側で行ってください。

2 ナビゲーションと接続する

- 1 **MENU**を押す
- 2 **便利ツール**を選ぶ
- 3 **Bluetooth**を選ぶ
- 4 **登録機器リスト**を選ぶ
- 5 **Strada**を選ぶ
- 6 **オーディオ**を選ぶ
 - ナビゲーションとBLUETOOTH対応機器が接続されます。
- 7 **NO**を選ぶ

3 再生する (例: ミュージックプレイヤー)

- 1 **MENU**を押す
- 2 **データBOX**を選ぶ
- 3 **MUSIC**を選ぶ
- 4 **ミュージックプレイヤー**を選ぶ
 - 前回再生した曲の情報がある場合自動的に再生が開始されます。
・曲を変更したいとき **手順 5**へ
 - 前回再生した曲の情報がない場合 **手順 6**へ
- 5 **MENU**を押し、**プレイヤーメニュー**を選ぶ
- 6 再生する項目を選ぶ
- 7 再生する曲を選ぶ
 - 選んだ曲を再生します。

BLUETOOTH Audio の基本操作

接続状態を表示

Connected : BLUETOOTH対応機器と接続中
Disconnected: BLUETOOTH対応機器と未接続
Unregistered : BLUETOOTH対応機器が未登録



お知らせ

- 接続するBLUETOOTH対応機器によっては、ナビゲーションから再生/一時停止、早送り、頭出しができない場合があります。そのときは、BLUETOOTH対応機器側で操作してください。
- iモーションの音声も再生できます。iモーションプレイヤーから再生してください。

一時停止する

再生中に ▶/|| を選ぶ



- 再生を一時停止します。
- 一時停止中に再度 **▶/||** を選ぶと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする

◀◀ ▶▶ を選ぶ



早送りする

タッチ操作のみ

▶▶ を選ぶ



- 早戻しはできません。
- **▶/||** を選ぶと、通常の再生に戻ります。

お知らせ

- docomo P-05C では、早送りはできません。

BLUETOOTH登録情報を確認する

現在登録されている機器の情報を確認できます。

BLUETOOTH Audio 設定画面から

登録情報を選ぶ



- BLUETOOTH 登録情報画面が表示されます。



BLUETOOTH パスキーを変更する

■ BLUETOOTH パスキーとは

BLUETOOTHによる接続を他人に許可なく使われないためのパスワードです。接続機器によってはあらかじめ設定され、変更できない場合があります。

1 BLUETOOTH 登録情報画面から 変更を選ぶ



2 BLUETOOTH パスキーを入力し、完了を選ぶ



- 4～8桁の数字を設定できます。
- **修正** を選ぶと、1文字削除されます。
※リモコンで「0」を入力するときは、**10**を押す。

BLUETOOTH Audio を再生する ハンズフリーで通話する

BLUETOOTH Audio の登録情報を消去する

BLUETOOTH Audio の登録情報を消去します。BLUETOOTH Audio の登録情報を消去すると、もとに戻せません。(再度登録が必要になります。)消去は、十分確認のうえ行ってください。

1 BLUETOOTH Audio設定画面から登録消去を選ぶ



2 はいを選ぶ



- BLUETOOTH Audio の登録情報が消去されます。
- 消去完了のメッセージが表示されるまで、ナビゲーションの電源を切らないでください。登録情報の消去が正しく行われない場合があります。

お知らせ

- ハンズフリーの登録情報は、上記の操作では消去されません。ハンズフリーの登録情報を消去する場合は55ページをご覧ください。

ハンズフリー通話するときは

- 交通事故防止のため、なるべく安全な場所に停車してください。
- 通話が聞き取りやすいように、車の窓を開けてください。
- マイクに向かって大きな声ではっきりとお話してください。

お知らせ

- ナビゲーションの音声案内時にハンズフリーの音声はナビミュートされません。

ハンズフリーに切り換える

オーディオメニューからハンズフリーを選ぶ



- ハンズフリー画面が表示されます。

ナビゲーションを登録した携帯電話と接続する

- ハンズフリーをお使いになる前に、ナビゲーションを登録した携帯電話を、ハンズフリープロファイルでナビゲーションに接続してください。
- ナビゲーションのオーディオがハンズフリーONの状態で行ってください。(54ページ)
 - この操作は、携帯電話側で行ってください。

ナビゲーションと接続する

- 1 (MENU)を押す
- 2 便利ツールを選ぶ
- 3 Bluetoothを選ぶ
- 4 登録機器リストを選ぶ
- 5 Stradaを選ぶ
- 6 ハンズフリーを選ぶ
- 7 YESを選ぶ
- 8 ダイヤルアップを選ぶ
- 9 NOを選ぶ

- ナビゲーションと携帯電話が接続されます。
- 機種によっては、携帯電話を手動で接続待機状態にする必要があります。

お知らせ

- ハンズフリー用の機器を接続した状態でナビゲーションの電源を切ると、次回起動時に、ナビゲーションはハンズフリー用機器との接続を自動的に開始します。
- オーディオがBLUETOOTH Audio の状態でナビゲーションの電源を切った場合は、次回起動時にナビゲーションとハンズフリー用機器は自動的に接続されません。ハンズフリーを利用するには、いったんオーディオをハンズフリーに切り換えてください。しばらくすると、自動的に接続されます。
- 携帯電話を待受画面にしないと、ハンズフリー通話ができません場合があります。
- 携帯電話によっては、ナビゲーションとハンズフリー接続中は携帯電話を操作して電話をかけても(出ても)ハンズフリー通話になる場合があります。

ハンズフリーの基本操作

■待受中

電話をかける ハンズフリー ハンズフリーをOFF (50ページ) 接続中表示 にする (54ページ)



- 着信履歴から発信する (51ページ)
- 電話帳から発信する (53ページ)
- ダイヤル発信する (50ページ)
- 発信履歴から発信する (51ページ)
- ハンズフリー設定画面を表示 (45ページ)

■発信中/着信中/通話中

通話を携帯電話に切り換える / ハンズフリーに戻す (53ページ)



- 【着信中】電話に出ずに切る (50ページ)
- 【発信中】発信を中止する (53ページ)
- 【通話中】電話を切る (53ページ)
- 【着信中】電話に出る (50ページ)

■地図画面表示中は



ハンズフリー接続中は「ハンズフリー」が表示されます。

ハンズフリーで通話する

Bluetoothユニットでの操作

別売のBluetoothユニット(CY-BT200D:生産完了)付属のスイッチを使って電話に出たり、ハンズフリーの状態を確認することができます。

状態ランプ(青LED)

- 点灯:待受中/通話中 ●点滅:着信中
- 消灯:BLUETOOTH対応機器と未接続

ボタン(青LED)

- 電話を受ける
- ※発信はできません。

ボタン(赤LED)

- 通話を終了する ●着信を拒否する
- 発信を中断する



スイッチ

かかってきた電話に出る

電話がかかってくると着信音が鳴り、着信画面が表示されます。

■電話に出る

着信中に「受ける」を選ぶ



- 通話を開始します。

■電話に出ない場合は

着信中に「切る」を選ぶ



- 着信に出ることなく、電話が切れます。

お知らせ

- 着信音は携帯電話側で設定されているものと異なる場合があります。
- 携帯電話の機種によっては、着信中に「切る」を選んでも電話に出る場合があります。
- ハンズフリー用の機器とは別の機器をBLUETOOTH Audio用に接続している場合は、ナビゲーションのオーディオがBLUETOOTH Audioのときに電話がかかってきてもハンズフリー通話できません。

電話をかける

■電話番号を入力して電話をかける

1 ハンズフリー画面から「ダイヤル」を選ぶ



- ダイヤル画面が表示されます。

2 電話番号を入力して、「かける」を選ぶ



- 発信を開始します。
- 「修正」を選ぶと、1文字削除されます。
- ※リモコンで「0」を入力するときは、**10b**を押す。

■前回使用時の相手に電話をかける

前回使用時が発信の場合はリダイヤルで、着信の場合はコールバックで電話をかけます。

待受中に「かける」を選ぶ

前回使用時の電話番号



- 発信を開始します。

お知らせ

- リダイヤル/コールバックは、走行中も可能です。

■履歴から電話をかける

過去にナビゲーションで着信/発信した履歴から電話をかけることができます。それぞれ電話番号は最大5件まで自動的に保存され、5件を超えると古いものから自動的に消去されます。(発信履歴では、同じ電話番号の履歴に対して最新の履歴のみ保存されます。)

1 ハンズフリー画面から「着信履歴」/「発信履歴」を選ぶ



- 着信履歴画面/発信履歴画面が表示されます。

2 リストから連絡先を選ぶ



- 「すべて消去」を選ぶと、着信履歴/発信履歴をすべて消去します。

3 「かける」を選ぶ




- 発信を開始します。

■検索した施設に電話をかける

行き先メニューから検索した施設に電話番号の情報があ場合は、電話をかけることができます。

1 行き先メニューから施設を検索する

2 「電話をかける」を選ぶ



- 発信を開始し、ハンズフリー画面に切り換わります。

■登録ポイントから電話をかける

登録ポイントに登録された電話番号に電話をかけることができます。

- 登録ポイントに電話番号を登録してください。

1 登録ポイントを検索し、地点メニューを表示させる

2 「電話をかける」を選ぶ



- 発信を開始し、ハンズフリー画面に切り換わります。

ハンズフリーで通話する


電話をかける (続き)

電話帳から電話をかける

携帯電話の電話帳をナビゲーションに登録する


携帯電話に登録された電話帳をナビゲーションに送信し、登録できます。

1 ハンズフリー設定画面から 電話帳読み込むを選ぶ



- 電話帳が登録されていない場合
電話帳読み込み画面を表示 手順3へ
- すでに電話帳が登録されている場合
手順2へ

2 追加する / 上書きするを選ぶ



- 追加する : 読み込み済みの電話帳データを残して、追加登録します。
- 上書きする : 読み込み済みの電話帳データを削除して、新たに登録します。

以下の操作は携帯電話側で行ってください。
● docomo P-05C を例に説明しています。
操作方法は機器によって異なりますので、お手持ちの携帯電話の説明書をご覧ください。

3 携帯電話からナビゲーションに電話帳を送信する

- 1 MENU を押す
 - 2 電話機能 を選ぶ
 - 3 電話帳 を選ぶ
 - 4 電話帳検索 を選ぶ
 - 5 電話帳を表示させる
 - 6 (一件選んで送信する場合のみ)
送信したい電話帳を選ぶ
 - 7 MENU を押す
 - 8 ● 一件選んで送信する場合
Bluetooth 送信 を選ぶ
 - 全件送信する場合
Bluetooth 全送信 を選ぶ
 - 9 Strada を選ぶ
 - 10 (全件送信する場合のみ)
端末認証番号を入力し、確定 を選ぶ
 - 11 YES を選ぶ
- 携帯電話の電話帳がナビゲーションに登録されます。
 - ナビゲーションに登録完了のメッセージが表示されるまで、ナビゲーションを操作したり、電源を切ったりしないでください。
 - 機種によっては、電話帳送信先を設定する必要があります。

登録した電話帳から電話をかける

1 ハンズフリー画面から 電話帳を選ぶ




- 電話帳画面が表示されます。

2 リストから通話先を選ぶ



3 リストから通話先の電話番号を選び、かけるを選ぶ



- 発信を開始します。

通話を携帯電話に切り換える

通話中 / 発信中 / 着信中に、 携帯に切換を選ぶ



- 通話を携帯電話に切り換えます。

通話をハンズフリーに戻すには

通話中 / 発信中 / 着信中に、 ハンズフリーに切換を選ぶ



- 通話をハンズフリーに切り換えます。

受話音量を調整する

通話中に、VOL + を選ぶ

- 押すごとに、音量が1ステップ大きく(小さく)なります。
- + を押し続けると、1ステップ単位で連続して大きくなります。
- - を押し続けると、2ステップ単位で連続して小さくなります。

電話を切る

通話中に、切るを選ぶ



- 電話が切れます。
- 発信中に切るを選ぶと、発信を中止します。 53

ナビゲーションに登録できる電話帳


氏名	全角18文字(半角36文字)まで
よみがな	半角36文字まで
電話番号	桁数 20桁まで 件数 1人につき4件/最大1000件
対応文字	氏名・よみがな シフトJIS形式 ● 絵文字非対応(「=」と表示されます。)
	電話番号 数字、「#」、「*」 ● 数字、「#」、「*」、「-」以外の文字の入った電話番号は登録されません。 ● 「-」の入った電話番号は登録されますが、「-」は表示されません。

ハンズフリーで通話する

ハンズフリー通話時のルート案内音声を設定する

1 ハンズフリー設定画面から

案内音声を選ぶ



2 案内音声を設定する




- **音声**: 拡大図割込時、音声で案内される。
- **ピープ音**: 拡大図割込時、ピープ音が鳴る。

着信音量を設定する

1 ハンズフリー設定画面から

着信音量を選ぶ



2 音量を調整する



- 調整範囲: 0 ~ 15 ~ 40 (太字はお買い上げ時の設定です。)
- 着信中は、**- VOL +** でも着信音量を調整できます。
- **試聴** を選ぶと、音量を確認できます。

ハンズフリーをOFFにする

待受中に、

ハンズフリーをOFFするを選ぶ



- ナビゲーションでハンズフリー通話できなくなります。(ハンズフリーOFF) 通話は携帯電話で行ってください。

ハンズフリーをONにするには

ハンズフリーをONするを選ぶ




- ナビゲーションでハンズフリー通話できるようになります。(ハンズフリーON)

ハンズフリー登録情報を確認する

現在登録されている機器の情報を確認できます。

ハンズフリー設定画面から登録情報を選ぶ




- ハンズフリー登録情報画面が表示されます。



BLUETOOTH パスキーを変更する

1 ハンズフリー登録情報画面から

変更を選ぶ



2 BLUETOOTH パスキーを入力し、完了を選ぶ




- 4～8桁の数字を設定できます。
- **修正** を選ぶと、1文字削除されます。 ※リモコンで「0」を入力するときは、**10**を押す。


ハンズフリーデータを消去する

携帯電話の登録情報や電話帳のデータを消去します。ハンズフリーの登録データを消去すると、もとに戻せません。(再度登録が必要になります。) 消去は、十分確認のうえ行ってください。

1 ハンズフリー設定画面からデータ消去を選ぶ




2 消去する内容を選ぶ



- **携帯電話の登録を消去する**: 携帯電話の登録情報(発信履歴・着信履歴・電話帳)を消去します。
- **電話帳をすべて消去する**: 電話帳のみ消去します。

3 はいを選ぶ



- 選んだ情報が消去されます。
- 消去完了のメッセージが表示されるまで、ナビゲーションの電源を切らないでください。登録情報の消去が正しく行われない場合があります。

お知らせ

- BLUETOOTH Audioの登録情報は、上記の操作では消去されません。BLUETOOTH Audioの登録情報を消去する場合は48ページをご覧ください。

利用に応じた設定に変える

ランドマークセレクト

ランドマークに「カーディーラー」の項目が追加されました。

1

ナビ設定画面から
ナビ基本設定 を選ぶ

2

◀▶で2ページ目を表示させ、
ランドマークセレクト を選ぶ

3

表示したいランドマークを選ぶ

- 「カーディーラー」の項目が追加されました。
- ☑マークの付いた項目を選ぶと、企業ランドマークを選べます。

- 全選択 を選ぶと、全項目選べます。

合流案内

合流案内する/しないを設定できるようになりました。

1

ナビ設定画面から
ナビ詳細設定 を選ぶ

2

探索案内設定 を選ぶ

3

◀▶で4ページ目を表示させ、
合流案内 を選ぶ

4

する / しない を選ぶ

- する : 高速道路、有料道路で合流する場合に音声案内されます。
- しない : 合流案内されません。

(太字はお買い上げ時の設定です)

画面の表示について

■ ボタン名称の変更

画面の下記のボタンの名称が変更になりました。

画面名	更新前	更新後
探索条件 / ルート 変更画面	渋滞D探索	渋滞データバンク 探索
探索条件 / ルート 変更画面	渋滞D解除	渋滞データバンク 解除

■ ボタンの移動

画面の下記のボタンが移動しました。

ボタン名	更新前	更新後
検索履歴※	行き先メニュー (主な方法)	行き先メニュー (他の方法)
渋滞データバン ク探索	ルート確認画面	探索条件 / ルート 変更画面

※ 従来どおり、よく使う項目としてツートップメニューに登録できます。