




メニューから 情報を検索する

1 メニュー画面「情報」から、
FM多重バンクを見るを選ぶ。





2 リストからキーワードを選ぶ場合

おすすめキーワードを選び、
キーワードを選び
(FM多重バンクキーワード一覧表: 12~15 ページ)



キーワードを入力する場合

キーワード入力を選び、
キーワードを入力する




最も新しい日付の情報の中から、指定した
キーワードを含む情報が表示されます。

■ 次のページがあるときは

◀▶でページを切り換える。

■ 他の日付の情報を検索するときは
検索したい日付を選んで

決定を押す。




FM 文字多重放送の天気情報をもとに 地図画面の空を切り換える


FM 文字多重放送で天気情報を受信すると、それに連動して地図の空を切り換えます。



1 メニュー画面「設定」から、
ユーザー設定を編集する
地図表示設定を選ぶ。



2 「地図表示設定 2」画面から、
天気設定を選ぶ。



3 設定する

FM 多重連動

- **する** : FM 文字多重放送に連動して、
空を自動的に切り換える。
- **しない** : 常に通常モードで設定された
空で表示する。
(バージョンアップ時の設定)

通常モード

- FM 多重連動していないときに表示する空を設定します。
以下の場合、通常モードの設定で空が表示されます。
 - ・ FM 多重連動が「しない」に設定されているとき
 - ・ FM 文字多重放送を受信していないとき
 - ・ 自転車位置周辺の天気情報がないとき

お知らせ

- ナビゲーションを起動してしばらくは、通常モードで空を表示します。
- FM 多重連動での空表示は、自転車位置にある都道府県の天気(今日)をもとに切り換えます。
- 天気情報を受信してから空表示が切り換わるまで、約5分かかります。

