


iモードを利用する


メール・メッセージの送受信をする



お知らせ


- メールを受信したあとに「センターにメールがあります」と表示されることがあります。そのときは、もう一度メールの問い合わせを行ってください。(ただし、すでにすべてのメールが受信されていることもあります。)
- 送信済みメール・未送信メールの合計が40通ある場合は、メールの新規作成ができません。そのときは不要な送信済みメール・未送信メールを削除してください。
- 受信メールは、50件まで、メッセージフリー/メッセージリクエストは、それぞれ20件まで保存されます。
- 受信メールが50件を超える場合や、メッセージフリー/メッセージリクエストが20件を超える場合は、古いものから自動的に削除されます。削除したくないメール・メッセージは、ロックしてください。(35ページ)
- 未読の受信メール・メッセージは自動的に削除されません。未読の受信メールが50件以上ある場合や、メッセージフリー/メッセージリクエストが20件ある場合は、読むか、手動で削除してください。新着メール/メッセージが受信できない場合があります。
- 受信メールの音声読み上げは行いません。

メールの作りかた (メール作成画面)




サブメニューについて

メール作成画面表示中に を押すと、サブメニューが表示されます。



受信メールを読む

ロックされているとき表示



メールに添付された位置情報を利用する


現在地・目的地などの位置情報をメールに添付して送信したり、受信したメールに添付された位置情報から地図を表示させることができます。

自分の現在地を相手に知らせたいときや、相手の現在地を知りたいときなどに便利です。

- iモードで位置情報を利用するには、送信側・受信側とも、モバイルコミュニケーションユニット「CY-CM200D:生産完了/CY-HCM200D:生産完了」が必要です。(「CY-CM100D:生産完了」では利用できません。)

送信メールに位置情報を添付する (複数地点を添付できます)

サブメニュー (34ページ) から **位置情報添付** を選び、添付したい地点を検索する。添付された位置情報 (地名・緯度経度) は、本文に表示されます。




お知らせ

- 登録ポイントから地点を検索することはできません。
- 東京測地系に準拠して測量した緯度・経度であることを示します。「東京地方」という意味ではありません。

受信メールに添付された位置情報を利用する

メールを表示させ (34ページ) 位置情報をもとに、地図が表示されます。

を押す。



位置情報が複数ある場合は、ジョイスティックで選んでください。