

iモードを利用する

各種設定をする

ブラウザに文字と画像を表示するか、文字のみを表示するかを設定します。

サイトからの応答がなくなつてから回線が切断されるまでの時間を設定します。

メールに入れる署名を編集します。

メール・メッセージが届いたときに、自動的に受信する/しないを設定します。

定型文の内容を編集します。

- 1件半角 128文字まで
- 最大 20件まで

アドレス帳の編集をします。

- アドレスは半角 50文字まで
- 名前は全角 12文字まで
- 最大 50件まで

iモード検索するときの検索サイト (i Menu 中の i ナビリンクサイトなど) の URL を入力します。(37 ページ)

お知らせ

- 定型文・アドレス帳の内容は、インターネットと共用です。


iモード検索する (iナビリンク)

iモードの検索サイトから周辺の施設を検索し、検索結果を地図上に表示させることができます。

- 1 **決定** を押し、サブメニューを表示させ、**周辺検索** を選ぶ。



- 2 **iモード検索** を選ぶ。
 - iモードの検索サイトに接続します。(検索サイトを設定するには 36 ページ)



- 3 検索サイトの指示に従って、施設を検索する
 - 検索方法はサイトによって異なります。

