

おでかけスポットから探す (おでかけストラーダ)

635 625

準備 おでかけスポットのデータを、SDメモリーカードに保存してナビゲーションに挿入してください。(※35ページ)

1 行き先メニューから おでかけストラーダ を選ぶ



2 おでかけスポット を選ぶ




3 リストから おでかけスポットを選ぶ



- 新しい順に50件まで表示されます。
- **説明** を選ぶと、おでかけスポットの説明が表示されます。

4 リストを表示させる順番 または絞り込みの方法を選ぶ




5 施設を選ぶ



- おでかけスポット詳細画面が表示されます。

6 行き先設定 を選ぶ

画像/バーコード情報(情報がある場合のみ表示)



- **地図を表示** を押すと表示中の周辺地図を表示します。
- **バーコード/画像** を押すとバーコード/画像情報に切り換えます。(画像とバーコード情報がある場合のみ表示)
- バーコード(QRコード)*を携帯電話で読み取ると、施設の情報が携帯電話に表示されます。
※画面の傷や汚れ、光の反射、バーコード(QRコード)のバージョンによっては読み取れない場合があります。
- **▲/▼** で前/次の施設を表示します。

7 案内開始 を選ぶ



- ルート案内を開始します。

おでかけプランを利用する (おでかけストラーダ)

635 625

準備 おでかけプランのデータを、SDメモリーカードに保存してナビゲーションに挿入してください。(※35ページ)


1 行き先メニューから おでかけストラーダ を選ぶ



2 おでかけプラン を選ぶ




3 リストから おでかけプランを選ぶ




- 新しい順に50件まで表示されます。
- **説明** を選ぶと、おでかけプランの説明が表示されます。

4 探索開始 を選ぶ



- **地図を表示する** を選ぶと、ルートの全体が広域縮尺の地図で表示されます。
- **ルートを詳細に設定する** を選ぶと、詳細ルート設定画面が表示されます。出発地・目的地の追加・変更・消去や経由地の自動順序設定などができます。(※38ページ)
- **マーク** の付いた項目を選ぶと、おでかけプラン・スポット詳細画面が表示されます。

■ おでかけプラン・スポット詳細画面
画像/バーコード情報(情報がある場合のみ表示)



- **バーコード/画像** を押すとバーコード/画像情報に切り換えます。(画像とバーコード情報がある場合のみ表示)
- バーコード(QRコード)*を携帯電話で読み取ると、施設の情報が携帯電話に表示されます。
※画面の傷や汚れ、光の反射、バーコード(QRコード)のバージョンによっては読み取れない場合があります。

5 案内開始 を選ぶ



- ルート案内を開始します。