

故障かな!?

Bluetooth® Audio / ハンズフリー

635 625

症状	原因と処置	ページ
Bluetooth® 対応機器を本機に機器登録できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 携帯電話がHFP(Hands-Free Profile)に対応していない。 → ハンズフリー用の携帯電話は、HFPに対応したものを登録してください。 ● Bluetooth® 対応機器がA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)に対応していない。 → Bluetooth® Audio用のBluetooth® 対応機器は、A2DPに対応したものを登録してください。 ● Bluetooth® 対応機器のファームウェア(ソフトウェア)が古い。 → ファームウェアを最新にしてください。 	—
Bluetooth® 対応機器の登録機器リストで「Strada」を選択しても、本機に登録できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● BLUETOOTHデバイスアドレスが本機のものとは異なる。 → 以前、他のナビゲーション(Strada)に機器登録していた場合は、登録機器リストに本機とは異なるBLUETOOTHデバイスアドレスの「Strada」が表示される場合があります。Bluetooth® 対応機器の登録機器リストから「Strada」を解除し、再度登録してください。 	46
本機に接続できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● Bluetooth® 対応機器が本機に機器登録されていない。 → 機器登録してください。 ● 携帯電話がHFP(Hands-Free Profile)に対応していない。 → 機種によっては、HFPに対応していなくても本機に登録される場合がありますが、HFPに対応していないとハンズフリー接続されません。 ● Bluetooth® 対応機器がA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)に対応していない。 → 機種によっては、A2DPに対応していなくても本機に登録される場合がありますが、A2DPに対応していないとBluetooth® Audio接続されません。 	46
Bluetooth® 対応機器が自動的に再接続されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ハンズフリーがOFFになっている。 → ハンズフリーをONにしてください。 ● Bluetooth® Audioは、接続が解除されると自動的に再接続されません。 → オーディオをBluetooth® Audioに切り換え、Bluetooth® 対応機器を操作して本機と接続してください。 ● Bluetooth® 対応機器のBluetooth® 機能が無効になっている。 → Bluetooth® 機能を有効にしてください。Bluetooth® 対応機器が省電力モードに設定されていると、一定時間経過後に自動的に接続が解除される場合があります。Bluetooth® 対応機器の設定を変更してください。 ● 携帯電話がハンズフリー接続待機状態になっていない。 → 携帯電話のハンズフリーが接続待機状態でないと、本機とハンズフリー接続されません。携帯電話を接続待機状態に設定してください。 	57 48 — —

Bluetooth® Audio / ハンズフリー

635 625

症状	原因と処置	ページ
Bluetooth® 対応機器が自動的に再接続されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● Bluetooth® 対応機器を操作して、Bluetooth® による本機との接続を解除した。 → ハンズフリーをONにしてください。 → Bluetooth® 対応機器を操作して、再度本機と接続してください。 → どうしても接続できない場合は、Bluetooth® 対応機器の登録機器リストから「Strada」を消去し、再度機器登録からやり直してください。 ● Bluetooth® 対応機器が操作待ちになっている。(機種によっては、本機からの接続に対し、確認操作が必要な場合があります。) → Bluetooth® 対応機器を操作して接続を許可する。 ● Bluetoothユニットの近くに、他のBluetooth® 対応機器や2.4 GHz帯を使用する機器がある。(混信している) → 他のBluetooth® 対応機器・2.4 GHz帯を使用する機器をBluetoothユニットから離してください。 それでも混信する場合は、他のBluetooth® 対応機器・2.4 GHz帯を使用する機器の電源を切ってください。 ● Bluetooth® 対応機器が金属物に触れている。 → 金属物から離してください。 ● Bluetooth® 対応機器とBluetoothユニットの間に障害物がある。 → Bluetooth® 対応機器とBluetoothユニットの間の障害物を取り除いてください。 ● Bluetooth® 対応機器からBluetoothユニットまでの距離が離れている。 → Bluetooth® 対応機器をBluetoothユニットに近づけてください。 ● オーディオがBluetooth® Audioの状態では本機の電源を入れた。 → 本機の電源を入れたときオーディオがBluetooth® Audioになっている場合は、自動的にハンズフリー接続されません。オーディオをハンズフリーに切り換えてください。 ● ハンズフリーとBluetooth® Audioに、それぞれ異なるBluetooth® 対応機器を登録している。 → オーディオがBluetooth® Audioになっている間、ハンズフリーは接続されません。他のオーディオに切り換えてください。 ● Bluetooth® による自動接続に失敗した。 → いったんBluetooth® 対応機器の電源を切り、再度電源を入れてください。 → どうしても接続できない場合は、携帯電話の登録機器リストから「Strada」を消去し、再度機器登録からやり直してください。 	57 48、51 46、47 — 69 — — — 50 — — 47