

# 利用に応じた設定に変える


## 他モード時の案内

オーディオ画面表示中に、ルート音声案内に加え拡大図の割り込みもできるようになりました。


1 **メニュー画面** **設定** → **各種設定** から **案内設定** を選ぶ



2 **で3ページ目を表示させ、他モード時の案内の設定する** を選ぶ



3 **設定を選び、完了** を選ぶ



- **音声+拡大図**: ルートの音声案内・拡大図割り込みを行います。<sup>\*</sup>
- **音声のみ**: ルートの音声案内のみを行います。
- **案内しない**: ルートの音声案内・拡大図割り込みは行いません。
- **太字**は各種設定リセット/システムの初期化時の設定です。

<sup>\*</sup> 拡大図はオーディオ画面表示中のみ割り込みます。  
 ・ 拡大図表示が「しない」の設定になっている拡大図は割り込みません。  
 ・ 条件により拡大図が割り込まない場合があります。

## 圧縮オーディオ高域補完


HDD MUSIC、MUSIC Stylist、iPod、SD-Audio、BLUETOOTH Audioのときに、圧縮音源が失った高域信号を補完し、原音に近い音質で再生できるようにしました。

- MP3/WMAには効果がありません。

1 **メニュー画面** **設定** → **各種設定** から **オーディオ設定** を選ぶ



2 **設定を選び**



- **する**: 圧縮オーディオ高域補完します。
  - **しない**: 圧縮オーディオ高域補完しません。
- (お買い上げ時の設定: **する**)

## システムの初期化

システムの初期化を行うと、HDDにダウンロードしたおでかけストラダのデータも消去されます。

**初期化により消去されたデータはもとに戻せません。十分確認のうえ行ってください。**

- 下記の情報が消去されます。
  - ・登録ポイント
  - ・迂回メモリー
  - ・走行軌跡
  - ・ルート
  - ・音楽データ
  - ・静止画データ
  - ・おでかけストラダデータ
  - ・全ての設定内容

# 各種設定項目一覧

設定項目	追加・変更	ページ
<b>画面の明るさ</b>	—	—
明るさ設定画面	コントラスト	—
明るさ	—	—
<b>地図表示設定</b>	—	—
地図表示設定画面1	マップセレクト	—
ルート表示	—	—
自車マーク	—	—
地図表示設定画面2	ビジュアルシティマップ表示	—
都市高マップ自動表示	—	—
駐車場マップ自動表示	—	—
100 m縮尺市街地図表示	—	—
地図表示設定画面3	フロントワイド(ヘディングアップ)	—
フロントワイド(ノースアップ)	—	—
走行軌跡表示	—	—
立体ランドマーク表示	—	—
シーズンレジャーランドマーク表示	—	—
抜け道表示	—	—
地図表示設定画面4	地図スクロール地名表示	—
縮尺切換メッセージ表示	—	—
<b>探索設定</b>	—	—
探索設定画面	オートリルート	—
インテリジェントルート探索	—	—
渋滞データバンク探索	—	—
季節規制メッセージ表示	—	—
<b>初期設定</b>	—	—
初期設定画面1	自宅登録	—
取付角度	○	7
車両情報	○	7
昼夜切換	—	—
カメラスケール表示	—	—
初期設定画面2	カメラ割込み	—
カメラ画質調整	—	—
スピーカー選択	—	—
案内出力スピーカー	—	—
<b>案内設定</b>	—	—
案内設定画面1	交差点拡大図表示	—
ハイウェイ分岐図表示	—	—
ETC拡大図表示	—	—
ルートガイド自動表示	—	—
レーンリスト自動表示	—	—
案内設定画面2	踏切案内	—
合流案内	—	—
カーブ案内	—	—
レーン案内	—	—
事故多発地点案内	—	—
案内設定画面3	到着予想時刻	—
ハートフル音声	—	—
居眠り防止案内	—	—
他モード時の案内	○	14

設定項目	追加・変更	ページ
<b>VICS設定</b>	—	—
VICS設定画面1	渋滞・混雑表示	—
渋滞なし表示	—	—
規制情報表示	—	—
駐車場情報表示	—	—
渋滞規制音声案内	—	—
VICS設定画面2	VICS経路探索	—
図形情報割込み表示	—	—
文字情報割込み表示	—	—
割込み表示時間	—	—
<b>オーディオ設定</b>	—	—
オーディオ設定画面	ナビミュート	—
スピーカー出力レベル	—	—
スピーカーディレイ	—	—
サブウーファー出力	—	—
圧縮オーディオ高域補完	追加	14
<b>通信設定</b>	—	—
通信設定画面	プロバイダ	—
ホームネットワークカメラ	□	—
ライフィニティ	□	—
ディモラ	□	—
<b>システム設定</b>	—	—
システム設定画面1	時計表示	—
音声ガイド	—	—
操作音	—	—
音声認識モード切換	□	—
音声認識ガイド音声	□	—
システム設定画面2	ETCカード未挿入警告	—
画面OFF	□	—
起動パスワード	□	—
ミュートボタン (CN-HX1000Dのみ)	—	—
モニター自動開閉 (CN-HX1000Dのみ)	—	—
サブディスプレイ表示 (CN-HX1000Dのみ)	—	—
システム設定画面3	車速補正係数	—
車速パルス検出レベル	—	—
各種設定リセット	—	—
システムの初期化	○	14

- 追加: 追加された項目
- ○: 変更された項目
- □: タッチキーの配置が変更された項目
- —: 変更なし

必要に応じて