


2つの地図を一度に見るには(2画面)

- 1**  にタッチする。
- 地図表示切換メニューが表示されます。



- 2**  にタッチする。
- 2画面に切り換わります。



左画面の操作について

- 1画面のときと同じ操作ができます。
- 右画面を操作中、左画面に切り換えるには、左画面にタッチしてください。




右画面の操作について

- 右画面にタッチする。
操作できる画面が右画面に切り換わります。
- 現在地画面のみ表示されます。(スクロールできません)
 - 画面の縮尺、回転、傾き、種類を切り換えられます。
 - 地図の傾きを変えても、ビルは立体的に表示されません。
 - 地図表示切換メニューのみ操作できます。
[ただし、VICs情報表示メニュー(※44ページ)、マップセレクト(※41ページ)には切り換えられません。]



1画面に戻すには

- 地図表示切換メニューから、
 にタッチする。


- 1画面に切り換わります。
- 1画面に切り換えたときに表示されるのは左画面です。




向きを切り換えるには(ヘディングアップ/ノースアップ)

進行方向が上の地図(ヘディングアップ)と、北が上の地図(ノースアップ)を切り換えられます。

ヘディングアップからノースアップに切り換えるには

- 1**  にタッチする。
- 地図表示切換メニューが表示されます。




進行方向が上
(ヘディングアップ) 


- 2**  にタッチする。
- ノースアップに切り換わります。



ノースアップからヘディングアップに切り換えるには

- 1**  にタッチする。
- 地図表示切換メニューが表示されます。



北が上
(ノースアップ) 

- 2**  にタッチする。
- ヘディングアップに切り換わります。



お知らせ

- 地図モード画面表示中は、ノースアップからヘディングアップに切り換えられません。

リモコン操作

