

行き先を探す

登録ポイントから探す

登録ポイントのリストから行き先を選べます。
● 地点を登録してください。(☞80ページ)

1 行き先メニューから登録ポイントを選ぶ



2 リストから登録ポイントを選ぶ



- 地図が表示されます。
- **並替え** を選ぶと、登録ポイントの並べ替えができます。
 ・ **登録順** : 登録日付順で表示。(☞85ページ)
 ・ **マーク順** : マーク順で表示。(☞85ページ)

3 行き先設定を選ぶ



- ルート探索を開始します。
- **情報表示** を選ぶと、登録ポイントの情報が表示されます。(☞84ページ)
- **消去** を選ぶと、登録ポイントが消去されます。

ジャンルで探す

公共施設などジャンルから施設を絞り込んで行き先を探します。
(☞207ページ: ジャンル一覧表)

1 行き先メニューからジャンルを選ぶ



2 「施設分類名」を選ぶ (例: 見る・遊ぶ)




- **説明** を選ぶと、代表的な施設ジャンルの一覧が表示されます。
 ヒュ- 押す

3 「施設ジャンル」を選ぶ (例: 遊園地)




4 リストを表示させる順番または絞り込みの方法を選ぶ



- **近い順で表示する** : 近い順で表示。
- **50音順で表示する** : 50音順で表示。
- **エリアで絞込む** : 絞り込むエリアを選んでください。
- **キーワードで絞込む** : 絞り込むキーワードを入力してください。


5 施設を選ぶ



(検索結果画面)

- 続けて並べ替え/絞り込みを行う場合は、**並替え・絞り込み** を選び、ハイブリッド検索を行ってください。
(☞54ページ)

6 行き先設定を選ぶ



- ルート探索を開始します。


お知らせ

- よく使うジャンルを「お気に入りジャンル」としてまとめておくことができます。(☞152ページ)
- ジャンル検索の精度については、199ページをご覧ください。

周辺施設から探す

周辺の施設を最大100件まで検索します。
(周辺検索)(☞207ページ: ジャンル一覧表)

1 現在地メニューを選ぶ



- 行き先メニューから、**周辺施設** を選んでも検索できます。
- 地図モード画面時は、**地点メニュー** を選んでください。

2 周辺検索を選ぶ



- 「お気に入りジャンル」(☞152ページ) のリストが表示されます。

3 「施設ジャンル」を選ぶ



- 検索結果の一覧が近い順で表示されます。
- **すべてのジャンル** を選ぶと、すべてのジャンルが表示されます。
 ヒュ- 押す

4 ハイブリッド検索で施設を選ぶ (☞54ページ)



(検索結果画面)

お知らせ

- 周辺検索する範囲および精度については、199ページをご覧ください。