

再生する順を変更する

■ アルバム順に再生するには

1 アルバムを選ぶ



- アルバムのリストが表示されます。

2 リストから、アルバムを選ぶ



- 選んだアルバムの先頭から再生を開始します。

■ アーティスト順に再生するには

1 アーティストを選ぶ



- アーティストのリストが表示されます。

2 リストから、アーティストを選ぶ



- 選んだアーティストの先頭から再生を開始します。
- よみの情報がないアーティストは、よみの情報があるアーティストの次に、録音日順に並べ替えられます。
- アーティスト名が「NO ARTIST」のアルバムは、よみの情報がないアーティストの次に、録音日順に並べ替えられます。

■ プレイリスト順に再生するには

- プレイリストを登録してください。
(P.131 ページ)

1 プレイリストを選ぶ



- プレイリストが表示されます。

2 リストから、プレイリストを選ぶ



- 選んだプレイリストの先頭から再生を開始します。

リストから曲を選ぶ

1 リスト表示を選ぶ



- 曲のリストが表示されます。
- 再生中の曲には、🎵が表示されます。

2 リストから、曲を選ぶ



- 選んだ曲の再生を開始します。

アルバムを選ぶ

アルバム順再生時は、アルバム一覧からアルバムを選んで再生できます。

1 曲のリストから アルバム一覧表示を選ぶ



- アルバム一覧が表示されます。

2 リストから、アルバムを選ぶ



- 選んだアルバムの曲のリストが表示されます。リストから曲を選んでください。(P.128 ページ)
- [再生曲表示] : 再生曲表示に戻ります。

アーティストを選ぶ

アーティスト順再生時は、アーティスト一覧からアーティストを選んで再生できます。

1 曲のリストから アーティスト一覧表示を選ぶ



- アーティスト一覧が表示されます。

2 リストから、アーティストを選ぶ



- 選んだアーティストの曲のリストが表示されます。リストから曲を選んでください。(P.128 ページ)
- [再生曲表示] : 再生曲表示に戻ります。

プレイリストを選ぶ

プレイリスト順再生時は、プレイリスト一覧からプレイリストを選んで再生できます。

1 曲のリストから プレイリスト一覧表示を選ぶ



- プレイリスト一覧が表示されます。

2 リストから、プレイリストを選ぶ



- 選んだプレイリストの曲のリストが表示されます。リストから曲を選んでください。(P.128 ページ)
- [再生曲表示] : 再生曲表示に戻ります。

※ 押すごとに、下記のように切り換わります。

