



アルバム・曲の情報を見る

1 アルバム編集画面から
「アルバム・曲名称を変更する」を選ぶ



2 表示するアルバムを選ぶ

- 「すべて表示する」：すべてのアルバムが表示されます。
- 「よみ未入力のみ表示する」：アルバム名、アーティスト名、曲名のいずれかのよみが未入力のアルバムのみ表示されます。



- 再生している場合は再生を停止します。


3 アルバムを選ぶ



4 アルバムの情報を編集する場合は
「名称変更」を選ぶ → 右表へ

- アルバム情報編集画面が表示されます。

曲の情報を編集する場合は
「曲表示」を選ぶ → 手順5へ



5 曲を選ぶ



6 「確認」を選ぶ → 右表へ



- 曲情報編集画面が表示されます。

アルバムの情報を編集する

項目	操作	
アーティスト アーティスト名を変更する。	アーティスト名を入力する。 • 最大16文字(半角32文字)	完了 を選ぶ。
よみ アーティスト名のよみを変更する。 • アーティスト順に並べ替えるときに利用します。	アーティスト名のよみを入力する。 • 最大半角32文字	完了 を選ぶ。
アルバム アルバム名を変更する。	アルバム名を入力する。 • 最大16文字(半角32文字)	完了 を選ぶ。
よみ アルバム名のよみを変更する。 • アルバム順に並べ替えるときに利用します。	アルバム名のよみを入力する。 • 最大半角32文字	完了 を選ぶ。
ジャンル アルバムのジャンルを変更する。	アルバムのジャンルを選ぶ。	
発売年 アルバムの発売年を変更する。	アルバムの発売年を入力する。	完了 を選ぶ。
情報取得	<p>準備 • Gracenote データベースを更新してください。(p.136 ページ)</p>	
アルバム情報を取得する	リストからアルバム名を選ぶ。	
該当のアルバム情報がない場合	該当アルバムなし を選ぶ。	
誤ったアルバム情報が付与されている場合		

曲の情報を編集する

項目	操作	
タイトル 曲名を変更する。	曲名を入力する。 • 最大16文字(半角32文字)	完了 を選ぶ。
よみ 曲名のよみを変更する。 • 曲名検索時に利用します。	曲名のよみを入力する。 • 最大半角32文字	完了 を選ぶ。
アーティスト アーティスト名を変更する。	アーティスト名を入力する。 • 最大16文字(半角32文字)	完了 を選ぶ。

お知らせ

- 手動で文字・数字を入力して更新したアルバム・曲の情報は、Gracenote データベースには反映されません。
- リモコンの数字キーでは入力できません。