

再生する順を変更する

■ アルバム順に再生するには

1 **アルバム** を選ぶ



- アルバムのリストが表示されます。

2 リストから、**アルバム** を選ぶ



- 選んだアルバムの先頭から再生を開始します。

■ アーティスト順に再生するには

1 **アーティスト** を選ぶ



- アーティストのリストが表示されます。

2 リストから、**アーティスト** を選ぶ



- 選んだアーティストの先頭から再生を開始します。

■ プレイリスト順に再生するには

1 **プレイリスト** を選ぶ



- プレイリストが表示されます。

2 リストから、**プレイリスト** を選ぶ



- 選んだプレイリストの先頭から再生を開始します。

■ 全曲を再生するには

曲 を選ぶ



- iPodの全曲リストの先頭曲から再生を開始します。

お知らせ

- アルバム、アーティスト、プレイリスト、曲の並び順は、iPodの仕様に準じます。

曲のリストから曲を選ぶ

再生中のアルバム/アーティスト/プレイリスト/全曲から曲を選べます。

1 **リスト表示** を選ぶ



- 曲のリストが表示されます。

2 リストから、**曲** を選ぶ



- 選んだ曲の再生を開始します。

静止画を再生する

静止画データを本機に保存する

デジタルカメラで撮影されたJPEG画像などの静止画データを本機に保存できます。


1 オーディオメニュー(110ページ)から

PHOTO を選ぶ




- PHOTO画面が表示されます。

2 **SDメモリーカード全コピー** を選ぶ



- 確認画面が表示されます。

3 **確認** を選ぶ



- 新しいアルバム(フォルダ)が自動的に作られ、SDメモリーカード内のすべての静止画データが保存されます。
- アルバム名は、保存した日時が自動的に付けられます。

お知らせ

- ナビ設定画面/AUDIO設定画面から「SD読み/保存」→「SDメモリーカードから読み」→「静止画データ」を選んで、静止画を本機に保存できます。
- 「データ作成時の留意点」(194ページ)もあわせてご覧ください。