


# 静止画を再生する

## 静止画を再生する

SDメモリーカードまたは本機のHDD内の静止画を見ることができます。

- 1 PHOTO画面 (145ページ) から  
アルバム選択 を選ぶ



- 2 SDメモリーカード内の全静止画を見るとき  
SDメモリーカード を選ぶ 手順4へ

HDD内のアルバムから静止画を見るとき  
HDD を選ぶ 手順3へ



- 3 アルバムを選ぶ



- 4 ファイルを選ぶ



● 静止画が表示されます。



## 次の静止画に切り換える

静止画再生画面から

◀ ▶ を選ぶ



◀ : ひとつ前の静止画を表示

▶ : ひとつ次の静止画を表示

## 静止画を回転する

縦位置や上下逆に撮影した画像を回転できます。

静止画再生画面から

回転 を選ぶ



2 回転する向きを選ぶ



左90度回転 : 画面右側が上になります。



右90度回転 : 画面左側が上になります。




180度回転 : 上下が逆になります。



## スライドショーを楽しむ

静止画のスライドショーが表示されます。

- 1 PHOTO画面 (145ページ) から  
スライドショー を選ぶ



- 2 SDメモリーカード内の全静止画を見るとき  
SDメモリーカード を選ぶ

● スライドショーを開始します。

HDD内のアルバムから静止画を見るとき  
HDD を選ぶ 手順3へ



- 3 アルバムを選ぶ



● スライドショーを開始します。




● 終了するには、画面にタッチするか、リモコンの(決定)を押してください。

## 静止画データの名称を変更する

静止画データやアルバムの名称を変更できます。

- 1 PHOTO画面 (145ページ) から  
名称変更 を選ぶ




- 2 アルバムを選ぶ



- 3 アルバムの名称を変更するとき  
決定 を選ぶ 手順5へ

下の階層を表示するとき  
フォルダ内表示 を選ぶ 手順4へ



- 4 ファイルを選ぶ



- 5 名称を入力し、完了 を選ぶ



● 名称が変更されます。  
● 最大全角16文字(半角32文字)まで。

オーディオ 静止画を再生する