

ETC車載器と接続して使う

ETC車載器からの情報に連動して、本機から料金案内などを行います。また、料金所で支払った料金のリストを見ることができます。

- ETC車載器を本機に接続するには、別売のETC車載器接続コードが必要です。
- ETC車載器接続時は、地図画面に「ETC」と表示されます。
- ETC拡大図を「表示する」に設定してください。(P.156ページ)

ETC車載器を本機に接続すると、ETC車載器側の機能が一部制限されます。

- ETC車載器の一部のボタンは操作できません。
- ETC車載器からの音声案内は行いません。ナビゲーションから音声または画面表示で案内されます。ただし、以下のようなときは、ETC車載器から音声案内されます。
 - ETCカードを入れたままエンジンをかけた(ACCをONにした)とき「ETCカードが挿入されています。」などと音声案内されます。
 - ETCカードを入れたままエンジンを切ったとき「カードが残っています。」と音声案内されます。
 - オーディオ画面表示時および音声出力と画面表示を「切」(パワーOFF)にしている場合は、ETC車載器から音声案内されます。

拡大図が表示されないETC料金所について

- 新しく設置されたETC料金所などでは、拡大図が表示されない場合があります。そのときは、音声案内のみ行います。

お知らせ

- ETCゲートを通過してすぐに右左折するルートを通る場合などは、料金の音声案内を中断し、ルート音声案内を行う場合があります。
- 万一、利用できない場合は、「ETCゲートはご利用できません。」と音声案内されます。一般車線をご利用ください。
- オーディオを表示している場合は、ETC車載器から音声案内されます。ただし、ルート案内・拡大図割込(P.168ページ)が「する」に設定されている場合は、自動的にETC拡大図を表示し、ナビゲーションから音声案内されます。
- 表示される金額は、割引などにより実際に請求される金額とは異なる場合がありますので、ご了承ください

■ 料金履歴のリストを表示するには

メニュー画面「情報」から「ETC料金表示」を選ぶ



日付	料金	入口	出口
2006/07/03	1850円	熊本	～太宰府本線
2006/07/02	1650円	太宰府	～日田
2006/07/02	540円	---	---
2006/06/10	1800円	下関	～福岡本線
2006/06/09	1200円	福岡	～下関
2006/06/09	540円	---	---

- 料金履歴のリストが表示されます。(100件まで)
- 100件を超えると古い順にデータが消去されます。
- 件数が多いと、表示されるまでに時間がかかります。
- SDメモリーカードに保存をタッチすると、表示中の画面をSDメモリーカードに保存できます。

お願い

- 料金所付近では、料金履歴を確認しないでください。料金履歴画面表示中は、ETC車載器は路側アンテナと通信できません。料金所で開閉バーが開かず、事故の原因になります。

■ 料金履歴の詳細を見るには

詳細を見たい項目を選ぶ



ETC料金履歴詳細情報			
2006/07/02	12:34	通過	
入口:	太宰府		
出口:	日田		
料金:	1650円		

車載用カメラ(リヤビューカメラ)に切り換える

HDS635RD・HDS625RDは、リヤビューカメラが付属しています。

準備

- HDS635RD・HDS625RD**
 - カメラスケールを設定してください。(P.26ページ)
- HDS635TD/D・HDS625TD/D**
 - カメラ割込みを「する」に設定し、カメラスケールを設定してください。(P.26ページ)

車のシフトレバーを「R(リバース)」に入れる



- カメラの映像が表示されます。

お知らせ

- 車のシフトレバーを「R」に入れないと、カメラの映像は表示されません。
- 画面OFF設定が「パワーOFF」時でも、自動的に電源が入り、カメラの映像が表示されます。(P.168ページ)
- チルト/イジェクト画面表示中は、シフトレバーを「R」に入れてもカメラの映像は表示されません。**TILT**を押して、チルト/イジェクト画面を消去してください。

お願い

- カメラの映像は、視野・距離感が目視時とは異なります。車両をバックさせる際には、必ず目視で確認してください。

実際の視野



カメラの視野



2台目のモニターと組み合わせる

2台目のモニターに、本機のオーディオの映像が表示されます。オーディオの画面を表示中に「現在地」を押すと、本機にナビゲーション画面を表示したまま、2台目のモニターに選んだオーディオの映像を出力できます。[TV、DVD(VCD)、デジタルTV/外部入力のみ]

2台目のモニターでオーディオ画面を表示する

例) ナビゲーション画面を表示中に、2台目のモニターでオーディオを表示する。

[本機]



- ナビゲーション画面が表示されます。

[2台目のモニター]



- 選んだオーディオを表示します。
- 2台目のモニターは、本機を接続した入力モード(「ビデオ入力」など)に切り換えてください。

車載用ビデオ/ビデオカメラと組み合わせる

HDS635RD/D・HDS625RD/D

オーディオメニュー(P.110ページ)から

「外部入力」を選ぶ



- 車載用ビデオなどの映像が表示されます。

お知らせ

- HDS635TD・HDS625TDには、車載用ビデオ/ビデオカメラを接続できません。