

iPod再生

症状	原因と処置	ページ
iPodが正しく動作しない。	<ul style="list-style-type: none"> ● iPodが正しく認識されていない。 →接続を確認してください。 →iPodをリセットしてから再度接続してください。 ● iPodのバージョンが古い。 →iPodをバージョンアップしてから再度接続してください。 	—
再生中、曲の先頭で「ポツ」という音が入る。	● iPod、本機ともに故障ではありません。	—
iPodを本機から取りはずしてもiPodに「*Strada」が表示される。	● iPodをリセットしてください。	—

ラジオ

症状	原因と処置	ページ
ノイズが多い。	<ul style="list-style-type: none"> ● 放送局の電波が弱い。 →放送局を変えてください。 ● ラジオアンテナが十分に伸びているか確認してください。 ● オートアンテナコントロールコードの接続を確認してください。 ● ラジオアンテナの基台部分がしっかりと車体に取り付けられているか（アース接続）を確認してください。 	116 — —
エンジンをかけると、車のラジオアンテナが上下する。	● エンジンをかけるタイミングにより、車のラジオアンテナが上下する場合があります。 →故障ではありません。	—

リヤビューカメラ

症状	原因と処置	ページ
リヤビューカメラに切り換わらない。	● 「カメラ割込み設定」が「しない」になっている。 →「する」に設定してください。	26
画面に白線が出る。	● 太陽光、ヘッドライトなどの強い光があたると白線が出る場合があります。	—
画面にノイズが出る。左端に縦線が出る。	● 夜間暗い場所では画面にノイズが出たり、左端に縦線が出る場合があります。	—
シフトレバーをリバース(R)に入れると一瞬白っぽく光って安定する。	● 本機特有の現象です。(故障ではありません)	—
映像が不鮮明。	● カメラの前面に泥やほこりがついている。 →カメラの汚れを拭いてください。	—

こんなメッセージが出たときは

メッセージ	原因と処置
走行中は操作できません。	● サイドブレーキを引いていない状態でメニュー画面などを操作しようとした。または、TV/DVDなどを見ようとした。 →安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご使用ください。
走行中は音声でお楽しみください。	● サイドブレーキを引いているにもかかわらず、メッセージが表示される場合は、サイドブレーキコードが正しく接続されていない。 →サイドブレーキコードの接続を確認してください。
ルート案内を中止します。	● ルート案内中に地図スクロール操作をした。 → 現在地 を押してください。
行程距離が長すぎるため探索できません。再設定してください。	● 出発地、経由地、目的地を直線で結んだ距離が2500 km以上のとき。 →目的地、経由地を変更して、もう一度ルートを探求してください。
VICSの情報はありません。	● VICS情報が無いとき。 →FMチューナーの周波数設定を確認してください。 →VICSビーコンユニットが正しく取り付け・配線されていることを確認してください。
選択したファイルは登録ポイント用(ルート設定メモリー用/走行軌跡メモリー用/ドライブルート用)のファイルではありません。	● 指定したファイルの形式が正しくない。 →ファイル形式を確認してください。
●ファイルコピーに失敗しました。 ●フォルダコピーに失敗しました。 ●データ空き容量が足りません。 ●フォルダ作成に失敗しました。	● HDDに十分な空き容量がない。 →HDDの空き容量を確認し、不要なファイルを消去してください。
SDメモリーカードが挿入されていません。	● 本機にSDメモリーカードが挿入されていない。 →SDメモリーカードを挿入してください。
SDメモリーカードが書き込み禁止になっています。	● SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側(LOCK)になっている。 →書き込み禁止を解除してください。
このSDメモリーカードは使用できません。	● 本機以外の機器(パソコンなど)でSDメモリーカードを初期化した場合、本機では使用できないことがあります。 →本機でSDメモリーカードを初期化してください。
SDメモリーカードの空き容量が不足しています。	● SDメモリーカードに十分な空き容量がない。 →不要なファイルを消去してください。 →十分な空き容量があるにもかかわらずメッセージが表示される場合は、本機でSDメモリーカードを初期化してください。