

おでかけモードで使用するチャンネルを設定する(おでかけスキャン)

初期スキャン(おでかけスキャン)

旅行などで自宅から離れるときなどに行ってください。

1 タッチキーから
⏮を1秒以上タッチする



- 現在受信できるチャンネルがすべて検索され、以前の設定に上書きされます。
- デジタルTVメニュー(12ページ)から「おでかけ初期スキャン」を選んで、初期スキャンできます。

2 受信できるチャンネルを一覧表示で確認する

チャンネル	放送局	放送名称	チャンネル
1	NHK総合	NHK総合-大野	011-0124-01140
2	NHK総合	NHK総合-大野	011-0124-01141
3	NHK総合	NHK総合-大野	011-0124-01142
4	NHK総合	NHK総合-大野	011-0124-01143
5	NHK総合	NHK総合-大野	011-0124-01144
6	NHK総合	NHK総合-大野	011-0124-01145
7	NHK総合	NHK総合-大野	011-0124-01146
8	NHK総合	NHK総合-大野	011-0124-01147
9	NHK総合	NHK総合-大野	011-0124-01148
10	NHK総合	NHK総合-大野	011-0124-01149

- 放送局の系列は、ホームモード時のチャンネル設定に合わせます。
- ワンセグは青色で表示されます。
- おでかけモードでは、チャンネルの修正、入れ替えはできません。
- スキャンのモードは、ホームスキャンの設定に準じます。
- 一覧表示は、約10秒後に自動的に消去されます。

再スキャン(おでかけスキャン)

おでかけの途中で受信エリアが変わった等でおでかけモードの放送局を追加する際に行ってください。

1 タッチキーから
⏮を1秒以上タッチする



- 現在おでかけモードに設定されているチャンネルのほかに新たに受信できたチャンネルが検索され、設定に追加されます。
- 以前おでかけモードに登録されていたチャンネルは残ります。(消去・上書きなどはされません。)
- デジタルTVメニュー(12ページ)から「おでかけ再スキャン」を選んで、再スキャンできます。

2 受信できるチャンネルを一覧表示で確認する

チャンネル	放送局	放送名称	チャンネル
1	NHK総合	NHK総合-大野	011-0124-01140
2	NHK総合	NHK総合-大野	011-0124-01141
3	NHK総合	NHK総合-大野	011-0124-01142
4	NHK総合	NHK総合-大野	011-0124-01143
5	NHK総合	NHK総合-大野	011-0124-01144
6	NHK総合	NHK総合-大野	011-0124-01145
7	NHK総合	NHK総合-大野	011-0124-01146
8	NHK総合	NHK総合-大野	011-0124-01147
9	NHK総合	NHK総合-大野	011-0124-01148
10	NHK総合	NHK総合-大野	011-0124-01149

- 放送局の系列は、ホームモード時のチャンネル設定に合わせます。
- ワンセグは青色で表示されます。
- おでかけモードでは、チャンネルの修正、入れ替えはできません。
- スキャンのモードは、ホームスキャンの設定に準じます。
- 一覧表示は、約10秒後に自動的に消去されます。

受信状態に応じて地上デジタル放送とワンセグを自動的に切り換える

受信状態に応じて、地上デジタル放送とワンセグを自動的に切り換えます。

1 システム設定画面(22ページ)から
⏮ ⏭ で「選局設定」を選び、
決定を選ぶ



2 ⏮ ⏭ で「受信モード自動切換」を選ぶ



3 ⏮ ⏭ で項目を選ぶ



- オフ: 地上デジタル放送/ワンセグは自動で切り換えられません。手動で切り換えてください。(12ページ)
- オン: 受信状態に応じて地上デジタル放送/ワンセグが自動的に切り換わります。

(太字はお買い上げ時の設定)

データサービスを選局する/しないを設定する

テレビサービスと独立データサービスの両方を選局するか、テレビサービスのみを選局するかを設定する。

1 システム設定画面(22ページ)から
⏮ ⏭ で「選局設定」を選び、
決定を選ぶ



2 ⏮ ⏭ で「地上D選局対象」を選ぶ



3 ⏮ ⏭ で項目を選ぶ



- テレビ/データ: テレビサービスと独立データサービスが選局できます。
- テレビ: テレビサービスのみ選局できます。

(太字はお買い上げ時の設定)

お知らせ

- 「テレビ」に設定したときは、番組表もテレビサービスのみ表示されます。
- 「地上D選局対象」を設定できるのは、地上デジタル放送のみです。ワンセグに対しては設定できません。