


# 行き先を探す

1

タッチパネルで、行き先を探す。  
例：「ジャンル」から「東京ディズニーランド」を探す。

行き先メニューから  
をタッチする。



施設分類名を選ぶ。  
例：見る・遊ぶ


施設ジャンルを選ぶ。  
例：遊園地

リストを表示する順番  
または絞込みの方法を  
選ぶ。

例：キーワードで絞込む

キーワードで絞込む場合  
キーワードを入力し、  
絞込をタッチする。

施設を選ぶ。  
例：東京ディズニーランド



2

行き先の地図が表示されたら  
行き先設定をタッチする。



● 自車位置から行き先までのルートを探索し、探索終了後、  
ルート案内が始まります。

# 行き先メニュー一覧

主な方法で探す

	登録ポイント から探す	ジャンル で探す	周辺施設 から探す	名称(施設名) で探す
①	登録ポイント を選ぶ	ジャンル を選ぶ	周辺施設 を選ぶ	名称(施設名) を選ぶ
②	リストから 登録ポイント を選ぶ	施設分類名 (大分類) を選ぶ	施設ジャンル (小分類) を選ぶ	施設名を 入力する
③	行き先設定 を選ぶ	施設ジャンル (小分類) を選ぶ	これで探す を選ぶ*	検索 を選ぶ
④		リストを表示 する順番 または絞込み の方法を選ぶ	リストから 施設を選ぶ	メッセージ 確認後、 結果を表示する を選ぶ
⑤		リストから 施設を選ぶ	行き先設定 を選ぶ	リストから 施設を選ぶ
⑥		行き先設定 を選ぶ		行き先設定 を選ぶ

\* ジャンルによっては、表示されない場合があります。

他の方法で探す

	ドライブルートを 呼び出す	郵便番号で 探す	緯度経度 から探す
①	ドライブルート を選ぶ	郵便番号 を選ぶ	緯度経度 を選ぶ
②	ドライブルート を利用する を選ぶ	郵便番号を 入力する	緯度・経度を 入力する
③	ドライブルートを 選ぶ	完了を選ぶ	完了を選ぶ
④	決定を選ぶ	地点メニュー を選ぶ	行き先設定 を選ぶ
⑤		行き先設定 を選ぶ	