もくじ

はじめに

安全上のご注意 6
使用上のお願い 12
主な特長 13
各部のなまえとはたらき 16

準備・確認

準備・確認

- リモコンに電池を入れるには. 18
- リモコンホルダーの取り付けかた 18
- リモコンの使用範囲について. 18
- 電源を入れるには 19
- 自車位置を確認するには 19
- 音量を調整する. 20
- モニターの角度を調整するには（TILT). . 21
- 取り付け・配線を確認する 22
- 初期設定する 24
- リヤビューカメラの設定. 26

基本操作

地図の紹介. 28
- ルート案内中の拡大図表示 30
- 拡大図を消去・再表示するには. 30

地図の見かたと操作を覚えよう

- 現在地画面 32
- 地図モード画面. 33
- ルート案内中の表示 33
- 地図上に表示されるVICS情報(レベル3) . . 34
- 動かすには（スクロールする). 36
- 種類を切り替えるには. 37
- 縮尺を切り替えるには. 37
- 傾けるには（3D調整） 38
- 回転させるには. 39
- 2つの地図を一度に見るには（2画面) . . . 40
- 向きを切り替えるには（ヘディングアップ/ノースアップ） 41
- 地図上のVICS情報を見る 42
- 現在地メニュー・地点メニューの操作 . . . 43

メニュー画面の操作を覚えよう

- トップメニュー. 44
- トップメニューの項目を設定する 46

ナビゲーション

行き先までのルートを作るには 48
ルートを消去するには 49

行き先を探す

- 登録ポイントから探す. 50
- ジャンルで探す. 50
- 周辺施設から探す 50
- 名称（施設名）で探す 52
- ハイブリッド検索で探す 52
- 住所で探す 54
- 電話番号で探す. 54
- 以前に検索した地図から探す. 54
- 自宅へ帰る 56
- ドライブルートを利用する 56
- 郵便番号で探す. 56
- 緯度経度で探す. 56

ルートを編集する

- 出発地・目的地を変更する 58
- 経由地を設定する 58
- 経由地を追加･変更･消去する 60
- 通りたい道路を選ぶ 60
- 帰り道を設定する 60

ルートを確認する（全ルート画面）

- 全ルート画面を表示する 62
- 渋滞を考慮したルートを作る(渋滞データバンク探索) 62
- 別ルート探索する 64
- ルート情報を表示する. 64
- ルートスクロールする. 64
- シミュレーションする. 64
- 目的地付近の地図を表示する. 64

ルート探索について

- 高速道優先と一般道優先. 66
- 細街路探索する. 66
- 横付け探索する. 66
- 曜日時間規制探索する. 66
- VICS経路探索する 68
- インテリジェントルート探索する 68

ルート案内中に

- ルートからはずれたとき（オートリルート) . . 70
- 抜け道を通りたいとき（抜け道探索). . . . 70
- ルート案内中の曜日時間規制探索 70
- ルート案内中のVICS経路探索(スイテルート案内). 72
- 走行中の道路を誤って認識したとき（別道路切替） 72
- 新しいルートと前のルートを比較する（新旧ルート比較） 72
- 案内中のルートを見る（ルートスクロール） 72
- ルート案内中のVICS案内（VICSオートスケール). 74
- もう一度ルートを探索したいとき（再探索). 74
- 目的地付近で駐車場を検索する（パーキングルートサーチ） 74
- 一般道路での音声案内. 76
- 都市高速・都市間高速・有料道路での音声案内. 77
- リクエスト音声案内 77

場所を登録する（登録ポイント）

- 覚えておきたい場所を登録する. 78
- 登録ポイントの情報を見る 78
- 登録ポイントを表示する. 80
- 登録ポイントを消去する. 80
- 登録ポイント情報を編集する. 82

走行軌跡を登録する（走行軌跡メモリー）

- 走行軌跡を登録する 84
- 走行軌跡メモリーの名称を変更する 84
- 走行軌跡メモリーを表示する. 84
- 走行軌跡メモリーを消去する. 84

ルートを登録する（ルート設定メモリー）

- ルートを登録する 86
- ルート設定メモリーの名称を変更する. . . 86
- ルート設定メモリーを利用する. 86
- ルート設定メモリーを消去する. 86

ドライブルートを登録する

- ドライブルートとは 88
- ドライブルートを登録する 88
- ドライブルートを消去する 88

VICS情報を見る

- VICSとは. 90
- FM多重でVICS情報を受信すると 91
- ビーコンでVICS情報を受信すると 91
- 緊急メッセージ/注意警戒情報. 91
- 受信するFM放送局を選ぶ. 92
- VICS情報をメニュー画面から見る 92
- 事象・規制マークの内容を確認する 92
- 渋滞データバンクを見る 94

FM文字多重放送を見る

- FM文字多重放送とは 96
- FM文字多重放送の文字情報/図形情報を見る 96
- FM文字多重放送を自動的に表示する. . . . 96

SDメモリーカード

SDメモリーカードを使う

- SDメモリーカードを本機に入れる 98
- 本機からSDメモリーカードにデータを保存する 98
- SDメモリーカードから本機にデータを読み込む 98
- SDメモリーカードのデータを消去/初期化する. 100
- HDDのデータを消去する 100

本機からSDメモリーカードにデータを保存する 102
SDメモリーカードから本機にデータを読み込む 104