

準備・確認

初期設定する

- 1 MENU を押す**
- 2 情報・設定 を選ぶ**
- 3 初期設定 を選ぶ**

自宅登録

自宅を登録すると、現在地から自宅までのルートを簡単に作れます。

- すでに自宅が登録されている場合は、前の自宅は取り消され(解除*)、新しく登録しなおします。
- 登録した自宅は、マークで表示されます。
- メニュー画面 [情報・設定] → [ナビ設定] → [登録ポイント] → [自宅を登録する] でも設定できます。

取付角度設定

SALAS(202ページ)による立体駐車場での自車位置精度を向上させるため、本体の取付角度を設定する。

車種設定

車種の情報をVICS情報と参照し、交通情報をもとにしたルート作成に役立てるために設定する。

車高設定

周辺駐車場検索の際に条件に合った駐車場の検索に役立てるために設定する。

昼夜切替

昼画面/夜画面の切替を、車のスマートランプに連動させるか、時刻に連動させるかを設定する。切り替わる時刻は、月によって異なります。

お知らせ

- 駐車場情報に制限や車高等などの情報がない場合、設定した車種/車高に合った条件の駐車場を検索できない場合があります。
- 車種設定は、高速道路や有料道路の料金表示などには反映されません。

4 自宅登録 を選ぶ

5 設定方法を選ぶ

6 自宅の場所を確認し、決定を選ぶ

● 調整範囲
0° ~ 30° (5° ステップ)

お知らせ

- 取付ゲージをナビゲーション本体にあてて、取付角度を測ってください。(詳しくは、取付説明書をご覧ください。)

● 車種
ナンバープレート
軽自動車 :「4*」「5*」「4**」「5**」(黄色)
小型車両 :「4*」「5*」「6*」「7*」「4**」「5**」「6**」「7**」
普通車両 :「3*」「3**」
大型車両 :「1*」「1**」
特定車両 :小型車・普通車の「8*」「8**」
大型特定 :大型車の「8*」「8**」

● 車 高
0.8 m~4.0 m

4 車種設定 を選ぶ

5 車種を設定する

4 車高設定 を選ぶ

5 車高を設定し、決定を選ぶ

4 昼夜切替 を選ぶ

5 スマートランプ / 時刻 を選ぶ