


ビックス VICIS情報を見る

- 本機では、FM多重放送のVICIS情報を受信することができます。
- 電波ビーコン/光ビーコンからのVICIS情報を受信するには、別売のVICISビーコンユニット (CY-TBX55D) が必要です。

VICISとは

VICISとは、FM文字多重放送やビーコンから渋滞・事故などの影響による規制、目的地までの所要時間などの道路交通情報をナビゲーションシステムに送信するシステムです。

VICISは（道路交通情報通信システム：Vehicle Information and Communication System）の略です。



■ 地図・図形・文字の3つのレベルで交通情報を表示


地図表示型 (レベル3)



図形表示型 (レベル2)



文字表示型 (レベル1)



お知らせ

- ACCをOFFにすると、レベル1、レベル2のデータは消去されます。

お知らせ

- 本機の価格には、VICIS加入時に支払う料金が含まれています。[315円 (税込み)]
詳細は、VICIS情報有料放送サービス契約約款の「料金の支払い義務」(第4章第13条)をご参照ください。(※206ページ)
- 動画データ再生時は、FM多重のVICIS情報を受信できません。
- 地図表示型 (レベル3) について、詳しくは34ページをご覧ください。

FM多重でVICIS情報を受信すると



渋滞、規制、駐車場、SA・PA情報 (レベル3) を受信すると、自動的に表示されます。

- 表示する/しないの設定ができます。(※162ページ)
- 内容が更新されるごとに、情報が書き変わります。
- 情報の見かたは、34ページをご覧ください。
- 文字情報 (レベル1)/図形情報 (レベル2) は受信しても自動的に地図画面上には表示されません。情報の内容を見るには、92ページをご覧ください。

ビーコンでVICIS情報を受信すると

電波ビーコン/光ビーコンからのVICIS情報を受信するには、別売のVICISビーコンユニットが必要です。



ビーコンの下を通過し、渋滞、規制、駐車場、SA・PA情報 (レベル3) を受信すると、自動的に表示されます。

- 表示する/しないの設定ができます。(※162ページ)
- 内容が更新されるごとに、情報が書き変わります。
- 情報の見かたは、34ページをご覧ください。



ビーコンの下を通過し、図形情報 (レベル2)/文字情報 (レベル1) を受信すると、自動的に一定の時間 (10~20秒間) 表示されます。


- 表示時間の設定、および表示する/しないの設定ができます。(※162ページ)
- 図形情報 (レベル2) が自動表示されたときの補助地図の縮尺・傾きは、切り替えられません。
- 高速道路を走行中にレベル1を受信すると、各インターチェンジまでの所要時間を示すページが表示されます。
ルート案内中は、降りるインターチェンジまでの所要時間の情報がある場合は、そのページがはじめに表示されます。

ページ切替：▲▼をタッチする。
表示を消去：戻るを選ぶ。

リモコン操作の場合

ページ切替：決定
表示を消去：戻る

緊急メッセージ/注意警戒情報



受信すると、ただちに表示されます。

- 複数ページ受信したときに次のページを表示したいときは
決定を選ぶまたはリモコンの決定を押す
- メッセージを消去するには
現在地を押す

例) 緊急メッセージの場合