

VICS情報を見る

受信する FM放送局を選ぶ

VICS情報を提供している放送局を選局してください。

■放送局リストから選ぶ

- メニュー画面 [情報] から [FM文字多重放送] を選ぶ



- 「FM受信状態画面」が表示されます。

② 放送局を選ぶ



- 受信可能なFM放送局のリストが表示されます。

③ 受信したい放送局を選ぶ



放送局リストの見かた

VICS : VICS情報を提供している放送局 (FM-VICSはNHK放送局から提供されています。)

多重 : FM文字多重放送を提供している放送局

お知らせ

- 放送局は、周波数で選ぶこともできます。

周波数を選び、



お願い

- 放送局を選んだあと、受信状態を確認してください。(☞97ページ)

VICS情報を メニュー画面から 見る

文字情報（レベル1）、
図形情報（レベル2）、
所要時間を見ることができます。


- メニュー画面 [情報] から [VICS情報] を選ぶ




② 見たい項目を選ぶ



③ 見たい情報の番号を選ぶ



(例: FM多重 2. 規制・事故)




お知らせ

- 受信していないときは、「未受信」と表示されます。

- ビーコンによるVICS情報を受信するには、別売のVICSビーコンユニットが必要です。

事象・規制マークの 内容を確認する

- 事象・規制情報マークにカーソルを合わせ、指マーク(☞)を表示させる



② 地点メニューを選ぶ



お知らせ

- 表示を消すには、[戻る]を選んでください。