

# Panasonic®

HDDカーナビステーション

## 基本操作ガイド


CN-HDS630RD  
CN-HDS630D  
CN-HDS620RD  
CN-HDS620D

本書は、基本的な操作について説明しています。  
詳しい操作は、取扱説明書をお読みください。

**ご使用前に、別冊の取扱説明書の  
「安全上のご注意」を必ずお読みください。**

### 電源を入れる

- 1 車のエンジンをかける。(ACCに入れる)
  - 本機の電源が入ります。
- 2 注意事項を確認して、**確認** をタッチする。



- 現在地画面(自車位置)が表示されます。

**お願い** 現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。  
システムを起動する準備をしています。

**お知らせ** ナビゲーションの音量は、トップメニュー  
→ **情報・設定** → **ナビ設定**  
→ **ナビ案内音量・スピーカー** から調整してください。(取扱説明書 20ページ)

### トップメニューを表示する



**MENU** を押す。

**AV** の操作

**ナビ** の操作