


# 行き先を探す

## 1 タッチパネルで、行き先を探す。 例：「ジャンル」から「東京ディズニーランド」を探す。

メニュー画面「行き先」から  
 をタッチする。



施設分類名を選ぶ。  
例：見る・遊ぶ




ジャンルを選ぶ。  
例：遊園地



並替え/絞込みの  
方法を選ぶ。

例：キーワードで絞込む




キーワードで絞込む場合  
キーワードを  
入力する。




 をタッチする。



施設を選ぶ。  
例：東京ディズニーランド



## 2 行き先の地図が表示されたら 行き先設定 をタッチする。



- 自転車位置から行き先までのルートを探し、探索終了後、ルート案内が始まります。