

# 地図を操作する

## 現在地画面

地図表示切替メニューを表示  
(取扱説明書 37ページ)



抜け道探索を開始  
(取扱説明書 70ページ)

VICS情報を再度案内  
(取扱説明書 74ページ)

現在地メニューを表示 (下記)



縮尺切替 (取扱説明書 37ページ)



## 地図を動かす (スクロール)

地図画面に  
タッチする。

- タッチしているあいだ、スクロールし続けます。(連続スクロール)

## 現在地画面 に戻すには

**現在地** を押す。



## 地図モード画面

カーソル



カーソルの位置を行き先に設定してルート探索

地図の位置を微調整

↑↓←→ にタッチして微調整する。



- **調整終了** にタッチすると、微調整が解除されます。

地点メニューを表示 (下記)



## 現在地メニュー

**渋滞情報**

VICS音声案内を出力します。

**抜け道**

抜け道を優先的に通るルートを探します。\*

**再探索**

現在地からルートをもう一度探索します。\*

**ポイント登録**

現在地をポイントとして登録します。

**ルート確認**

全ルート画面を表示します。\*

**周辺検索**

現在地を中心に周辺の施設を検索します。

**別道路切替**

隣接した平行な道路で自車マークを正しい位置に  
なおします。

## 地点メニュー

**行き先設定**

カーソルの位置を行き先に設定してルートを探します。

**経由地設定**

カーソルの位置を経由地に設定してルートを探します。

**ポイント登録**

カーソルの位置をポイントとして登録します。

**周辺検索**

カーソルの位置を中心に周辺の施設を検索します。