


# 地図を操作する

## 現在地画面


地図表示切換メニューを表示  
(☞「ナビ編」40ページ)




抜け道探索を開始  
(☞「ナビ編」79ページ)

VICS情報を再度案内  
(☞「ナビ編」85ページ)

現在地メニューを表示 (☞下記)



縮尺切換 (☞「ナビ編」39ページ)



## 現在地メニュー

### 経点登録

現在地をポイントとして登録します。

### ルート確認

ルート確認画面を表示します。※

### 再探索

現在地からルートをもう一度探索します。※

### 抜け道

抜け道を優先的に通るルートを探索します。※

### 渋滞情報

VICS音声案内を出力します。

### 別道路切換

隣接した平行な道路で自車マークを正しい位置におします。

### 周辺検索

現在地を中心に周辺の施設を検索します。

※ ルート案内中のみ表示されます。

## 地図を動かす（スクロール）

地図画面に

タッチする。



- タッチしているあいだ、スクロールし続けます。  
(連続スクロール)

## 地図モード画面

### カーソル



カーソルの位置を行き先に設定してルート探索


カーソルの位置を微調整

↑↓←→にタッチして画面の位置を調整する。



- 調整終了にタッチすると、微調整を終了します。

地点メニューを表示 (☞下記)



## 現在地画面に戻すには

現在地を押す。



## 地点メニュー

### 行き先設定

カーソルの位置を行き先に設定してルートを探索します。

### 経由地設定

カーソルの位置を経由地に設定してルートを探索します。

### 経点登録

カーソルの位置をポイントとして登録します。

### 周辺検索

カーソルの位置を中心に周辺の施設を検索します。