


警告

配線・取り付けに関するご注意


ねじなどの小物部品は、乳幼児の手の届くところに置かない

 あやまって、飲み込む恐れがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。


禁止

ご使用に関するご注意

実際の交通規制に従って走行する


 ルート案内中でも、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。交通事故やけがなどの原因になります。

リモコンを放置しない


 運転中に足もとに転がってブレーキペダルなどの下へ入り込むと、運転を妨げて交通事故の原因になります。

禁止

車載用カメラ（リヤビューカメラ）を使用するときは、必ず目視による安全確認をしながらゆっくり後退する


 カメラの映像は実際の距離と感覚が異なります。また、映し出す範囲には限界があります。画面だけでなく、必ず目視による安全確認をしながらゆっくり後退してください。人や物にぶつかり、事故の原因になります。

故障や異常な状態のまま使用しない


 万一、故障（画像が映らない、音が出ないなど）や異常（異物が入った、水がかかった、煙が出る、異音・異臭がするなど）が起きた場合は、ただちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。そのまま使用を続けると、火災や感電、事故の原因になります。

禁止

必ず本機の仕様に適合するスピーカーを接続する

 本機の仕様に適合しないスピーカーを接続して使用すると、火災や発煙・発火、故障の原因になります。説明書をよくお読みのうえ、接続してください。詳しくは、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。

運転者は走行中に操作をしない また、画像・表示を注視しない


 走行中の操作や画像・表示の注視は、前方不注意による交通事故の原因になります。必ず安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いた状態でご使用ください。

禁止


警告

ご使用に関するご注意

必ず規定容量のヒューズを使用する また、交換は専門技術者に依頼する


 規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や発煙・発火、故障の原因になります。ヒューズの交換や修理は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。

機器内部に水や異物を入れない

 内部に金属物や燃えやすいものなどが入ると、動作不良になるばかりでなく、ショートや絶縁不良で発熱し、火災や発煙・発火、感電の原因になります。飲み物などがかからないようにご注意ください。


禁止

SDメモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かない

 あやまって、飲み込む恐れがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。


禁止

大きな音量で使用しない

 車外の音が聞こえない状態での運転は、交通事故の原因になります。


禁止

雷が鳴りだしたら、アンテナやプラグに触らない

 落雷による感電の恐れがあります。

接触禁止

MP3ファイル以外のファイルに、拡張子「MP3」を付けない


 MP3ファイルと誤認識して再生してしまい、大きな雑音が出て耳に障害を与えたり、スピーカーなどを破損する原因になります。ファイルの作成時には、拡張子にご注意ください。

禁止


注意

配線・取り付けに関するご注意

配線・取り付け / 取りはずしは、 専門技術者に依頼する

 配線・取り付け / 取りはずしには、専門技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

必ず付属品や指定の部品を使用する

 指定以外の部品を使用すると、機器の内部を損傷したり、しっかりと固定できずにはずれるなど、事故や故障、火災の原因になることがあります。