

ルート案内中のVICS案内 (VICSオートスケール)

ルート上の前方約5 km先の交通状況(渋滞や交通規制など)を音声案内し、その内容を地図で表示します。

- VICSオートスケールを「する」に設定してください。(P.178ページ)

■ VICSオートスケール表示

自車位置から渋滞の末尾(または事象・規制マーク)までの地図




- 「およそ2 km先、3 km渋滞しています」「この先規制があります」など、音声案内をします。
- 約10秒間何も操作しないと、現在地画面に戻ります。
- 地図上に表示される交通情報[事故]、[進入禁止]などについて(P.37ページ)

■ 渋滞・規制がある付近の詳細情報を表示する



■ 再度VICS情報を案内させる

タッチ操作のみ



お知らせ

- 下記の場合は、VICSオートスケール表示しません。
 - ・渋滞の末尾までの距離が約500 m以内のとき
 - ・ハイウェイマップ、ハイウェイサテライトマップ表示中(音声案内のみ行います。)

目的地付近で駐車場を検索する (パーキングルートサーチ)

目的地に近づいたとき(直線距離で約1 km)、付近の駐車場を検索できます。

- 検索範囲は目的地から半径約250 m以内
- 目的地から近い順に最大5件まで
- 駐車場情報がある場合、車両情報をもとに車種制限(車高、小型・普通車両など)も考慮します。




お知らせ

- 目的地が自宅や高速道路上の場合や、目的地周辺に駐車場のデータがない場合は、パーキングは表示されません。
- リモコンの戻るを押すと、パーキングは消去され、現在地を押すと、再表示されます。

自動的に最適な縮尺に切り換える (オートスケール)

ルート上の分岐交差点や目的地などに近づいたとき、自動的に縮尺を切り換えます。

■ 分岐交差点や目的地に近づくと...



お知らせ

- オートスケールする/案内地点のみ/しないの設定ができます。(P.172ページ)
- オートスケールが動作中に縮尺を切り換えると、約5分経過するか、オートスケールの設定を変更するまでオートスケールは動作しません。