


アルバム・曲の情報を見る


プレイリスト再生時はアルバム・曲名称を変更できません。

1 アルバム編集画面から アルバム・曲名称を変更するを選ぶ




2 表示するアルバムを選ぶ

- **すべて表示する** :
すべてのアルバムが表示されます。
・再生している場合は再生を停止します。
- **よみ未入力のみ表示する** :
アルバム名、アーティスト名、曲名のいずれかのよみが未入力のアルバムのみ表示されます。



3 よみ未入力のみ表示するを選んだ場合のみ 確認を選ぶ



- 再生している場合は再生を停止します。

4 アルバムを選ぶ



5 アルバムの情報を編集する場合は 名称変更を選ぶ(右表へ)

- アルバム情報編集画面が表示されます。

曲の情報を編集する場合は
曲表示を選ぶ(手順6へ)



6 曲を選ぶ



7 確認を選ぶ(右表へ)



- 曲情報編集画面が表示されます。

アルバムの情報を編集する

項目	操作	
アーティスト アーティスト名を変更する。	アーティスト名を入力する。 • 最大16文字(半角32文字)	完了 を選ぶ。
よみ アーティスト名のよみを変更する。 • アーティスト順に並べ替えるときに利用します。	アーティスト名のよみを入力する。 • 最大半角32文字	完了 を選ぶ。
アルバム アルバム名を変更する。	アルバム名を入力する。 • 最大16文字(半角32文字)	完了 を選ぶ。
よみ アルバム名のよみを変更する。	アルバム名のよみを入力する。 • 最大半角32文字	完了 を選ぶ。
ジャンル アルバムのジャンルを変更する。	アルバムのジャンルを選ぶ。	
発売年 アルバムの発売年を変更する。	アルバムの発売年を入力する。	完了 を選ぶ。
情報取得 準備 • Gracenoteデータベースを更新してください。(P.142ページ)		
アルバム情報を取得する	リストからアルバム名を選ぶ。	
該当のアルバム情報がない場合	該当アルバムなし を選ぶ。	
誤ったアルバム情報が付与されている場合		

曲の情報を編集する

項目	操作	
タイトル 曲名を変更する。	曲名を入力する。 • 最大16文字(半角32文字)	完了 を選ぶ。
よみ 曲名のよみを変更する。 • 曲名検索時に利用します。	曲名のよみを入力する。 • 最大半角32文字	完了 を選ぶ。
アーティスト アーティスト名を変更する。	アーティスト名を入力する。 • 最大16文字(半角32文字)	完了 を選ぶ。

お知らせ

- 手動で文字・数字を入力して更新したアルバム・曲の情報は、Gracenoteデータベースには反映されません。
- リモコンの数字キーでは入力できません。