

利用に応じた設定に変える(ナビ設定)

ナビ基本設定


1 ツートップメニューから、**情報設定**を選ぶ



2 **ナビ設定** → **ナビ基本設定**を選ぶ



3 設定したい項目を選ぶ



◀▶で次ページを表示

4 各項目を設定する
(☞右表)

項目	設定
画面の明るさ(昼) 昼画面の明るさを調整する。	●「1」「2」「3」「4」 (明) (暗)
画面の明るさ(夜) 夜画面の明るさを調整する。	●「1」「2」「3」「4」 (明) (暗)
マップセレクト(昼) (☞43ページ) 昼画面の地図の配色を変更する。	●「クルージング」...ルートが見やすい配色 ●「トラフィック」...VICS情報が見やすい配色 ●「タウン」.....市街区を色分けし、市街情報をより際立たせた配色 ●「トワイライト」...夕暮れや夜間、トンネル内など、暗い車中で見やすい配色
マップセレクト(夜) (☞43ページ) 夜画面の地図の配色を変更する。	●「クルージング」...ルートが見やすい配色 ●「トラフィック」...VICS情報が見やすい配色 ●「タウン」.....市街区を色分けし、市街情報をより際立たせた配色 ●「トワイライト」...夕暮れや夜間、トンネル内など、暗い車中で見やすい配色
ルート色(一般道) 一般道のルートの色を変更する。	●「ピンク」 ●「黄」 ●「緑」
ルート色(高速道) 高速道のルートの色を変更する。	●「紫」 ●「黄緑」 ●「水色」
ビープ音 操作時に出るビープ音を設定する。	●「シンプル」 ●「クール」 ●「リラックス」 ●「OFF」
音声ガイド 音声ガイドを案内する/しないを設定する。	●「する」.....ナビの基本的な機能に関する操作を音声で案内します。(音声ガイド) ●「しない」.....音声ガイドは案内されません。
オープニング (☞165ページ) HDDに保存した静止画データをオープニング画面として利用する。	●「カスタマイズ」 ● 静止画ファイルのリストから画像を選ぶ。 ●「標準に戻す」.....お買い上げ時の画面に戻ります。
お気に入りジャンル 検索によく使うジャンルを「お気に入りジャンル」としてまとめて、ジャンル検索や周辺検索のときに役立つ。(100ジャンルまで) ● ジャンル一覧表 (☞231ページ)	● ジャンルを選ぶ ● 「駅」 ● 「ガソリンスタンド」 ● 「駐車場」 ● 「ファーストフード」 ● 「ファミリーレストラン」 ● 「郵便局」 ● 「病院・医院」 ● 「都市銀行」 ● 「地方銀行」 ● 「コンビニエンスストア」 ● 「パリアフリートイレ」
ランドマークセレクト 地図上に表示するランドマークを設定する。 (ランドマーク☞33ページ)	● 表示したいランドマークを選ぶ。 ● 「おすすめ表示」 ● 「3Dランドマーク」 ● 詳細マークの付いた項目を選ぶと、企業ランドマークを選べます。   ● 全項目を選べます。 ● リモコンの ビュ を押しても全項目を選べます。

(太字はお買い上げ時の設定です。)