

設定メニュー

1 画面がTV/DVD(VCD)のときに、画面の一部をタッチしてタッチキーを表示させ、**設定メニュー**を選ぶ



例：DVD

HDS710TD・HDS700TD

画面がデジタルTVのときに、**デジタルTVメニュー**から**映像調整**を選ぶ。

HDS700D

画面が外部入力のために、**画面にタッチする**。

2 設定したい項目を選ぶ



● 約10秒間何も操作しないと、メニューは消去されます。

3 各項目を設定する (右表)

※1 DVD再生時のみ設定可能です。
 ※2 TV/DVD(VCD)/デジタルTV/外部入力の画質が調整できます。この調整で、ナビゲーションの画質は変わりません。

お知らせ

● 表示される設定メニューの項目は、オーディオ画面によって異なります。

■ **DR COMP**について (ダイナミックレンジコンプレッション)
 ノイズに埋もれてしまわない最小音と音割れしない最大音との音量差を圧縮する機能です。小さい音声が大音量の効果音などで消えてしまわないように設定できます。

項目	設定
DVDメニュー ※1 トップメニューが表示されます。	● トップメニューを操作する。(ディスクの取扱説明書をご覧ください。)
DVDタイトル ※1 タイトルメニューが表示されます。	● タイトルメニューを操作する。(ディスクの取扱説明書をご覧ください。)
アスペクト切換 ※2 画面の表示を切り換えます。 ● 営利目的、または公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがあります。 ● ワイドでない通常(4:3)の映像をフル・ズーム・ジャストなどで画面いっぱいに拡大すると、周辺の画像が一部見えなくなったり変形したりします。制作者の意図を尊重したオリジナル映像は、ノーマルでご覧ください。 ● アスペクト切換を行うと、画面に表示される時計やタッチキーなどのサイズが、切り換えたアスペクトに合わせて変わります。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「ノーマル」..... 通常の4:3(横:縦)の画面。左右が黒くなります。 終了を選ぶ。 ● 「フル」..... 全体を横方向に伸ばした画面。どの位置も伸ばす比率は同じです。 ● 「ズーム」..... ノーマル画面の比率のまま、左右に合わせて伸ばした画面。上下が少しカットされます。 ● 「ジャスト」..... 横方向に伸ばした画面。両端に近いほど、伸ばす比率が大きくなります。 <p>■ デジタルTV/外部入力の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ● お買い上げ時の設定は「フル」です。 ● 「ズーム」には切り換えられません。
明るさ設定 ※2 明るさを調整する	<ul style="list-style-type: none"> ● : 明るくなる 調整範囲: -15~±0~+15 ● : 暗くなる 終了 を選ぶ。
色の濃さ設定 ※2 色の濃さを調整する	<ul style="list-style-type: none"> ● : 色が濃くなる 調整範囲: -15~±0~+15 ● : 色が薄くなる 終了 を選ぶ。
色あい設定 ※2 色あいを調整する	<ul style="list-style-type: none"> ● : 緑色が強くなる 調整範囲: -15~±0~+15 ● : 赤色が強くなる 終了 を選ぶ。
コントラスト設定 ※2 コントラストを調整する	<ul style="list-style-type: none"> ● : 明暗の差がはっきりする 調整範囲: -15~±0~+15 ● : 明暗の差が小さくなる 終了 を選ぶ。
DVD設定 ※1	<ul style="list-style-type: none"> ● 「表示モード ● 「ワイド」 ● 「レターボックス」 ● 「パン&スキャン」
音声言語 音声言語を設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「日本語」 ● 「英語」 ● 「中国語」 日本語、英語、中国語(音声言語/字幕言語のみ)以外の言語が収録されている場合は、タッチキーで選んでください。(P.125ページ)
字幕言語 字幕言語を設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「日本語」 ● 「英語」 ● 「中国語」
メニュー言語 メニュー言語を設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「日本語」 ● 「英語」
DR COMP ダイナミックレンジの圧縮率を設定する。(ドルビーデジタル再生時のみ)	<ul style="list-style-type: none"> ● 「MINIMUM」..... 最も圧縮した、一般のテレビ放送などに近いモード ● 「STANDARD」..... ソフトの制作者が小音量での視聴用として推奨するモード ● 「OFF」..... 圧縮しない、映画館そのままのモード
拡大図割込み連動 拡大図割込み連動する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「連動する」..... ルート案内・拡大図割込(P.186ページ)に連動して、拡大図表示中にDVDが一時停止され、拡大図消去後、続きから再生されます。 ● 「連動しない」..... 拡大図割込み連動されません。

(太字はお買い上げ時の設定です。)