

Bluetooth® Audio/ハンズフリー		
症状	原因と処置	ページ
Bluetooth® 対応機器が自動的に再接続されない。	● Bluetooth® 対応機器を操作して、Bluetooth® による本機との接続を解除した。 →ハンズフリーをONにしてください。	161
	→Bluetooth® 対応機器を操作して、再度本機と接続してください。	156
	→どうしても接続できない場合は、Bluetooth® 対応機器の登録機器リストから「Strada」を消去し、再度機器登録からやり直してください。	152
	● Bluetooth® 対応機器が操作待ちになっている。(機種によっては、本機からの接続に対し、確認操作が必要なものがあります。) →Bluetooth® 対応機器を操作して接続を許可する。	—
	● Bluetoothユニットの近くに、他のBluetooth® 対応機器や2.4 GHz帯を使用する機器がある。(混信している) →他のBluetooth® 対応機器・2.4 GHz帯を使用する機器をBluetoothユニットから離してください。 それでも混信する場合は、他のBluetooth® 対応機器・2.4 GHz帯を使用する機器の電源を切ってください。	217
	● Bluetooth® 対応機器が金属物に触れている。 →金属物から離してください。	—
	● Bluetooth® 対応機器とBluetoothユニットの間に障害物がある。 →Bluetooth® 対応機器とBluetoothユニットの間の障害物を取り除いてください。	—
	● Bluetooth® 対応機器からBluetoothユニットまでの距離が離れている。 →Bluetooth® 対応機器をBluetoothユニットに近づけてください。	—
	● オーディオがBluetooth® Audioの状態では本機の電源を入れた。 →本機の電源を入れたときオーディオがBluetooth® Audioになっている場合は、自動的にハンズフリー接続されません。オーディオをハンズフリーに切り換えてください。	156
	● ハンズフリーとBluetooth® Audioに、それぞれ異なるBluetooth® 対応機器を登録している。 →オーディオがBluetooth® Audioになっている間、ハンズフリーは接続されません。他のオーディオに切り換えてください。	—
● Bluetooth® による自動接続に失敗した。 →いったんBluetooth® 対応機器の電源を切り、再度電源を入れてください。	—	
→どうしても接続できない場合は、携帯電話の登録機器リストから「Strada」を消去し、再度機器登録からやり直してください。	152	

Bluetooth® Audio/ハンズフリー		
症状	原因と処置	ページ
本機に機器登録された携帯電話でハンズフリー通話できない。	● ハンズフリーがOFFになっている。 →ハンズフリーをONにしてください。	161
	● 通話が携帯電話に切り換わっている。 →「ハンズフリーに切替」を選択し、通話音声をハンズフリーに切り換えてください。	161
	● 携帯電話のサービス圏外で使用している。 →サービス圏内で使用してください。	—
	● Bluetooth® による接続がされていない。 →再度接続してください。	156
	● 携帯電話がマナーモードになっている。 →機種によっては、マナーモードに設定していると本機から着信音が出力されない場合があります。マナーモードを解除してください。	—
ハンズフリー通話中、エコー・ハウリングが起こる。	● マイクとスピーカーの距離が近い。 →マイクとスピーカーを離してください。	—
	● 通話音量が大きい。 →音量を下げてください。	23
通話が途切れる。	● 携帯電話の受信状態が悪い。 →携帯電話の受信状態を確認してください。	—
通話中、相手の音声が聞き取りにくい。	● 自分と相手が同時に発声した。 →交互に話してください。(故障ではありません。)	—
	● 通話音量が小さい。 →音量を上げてください。	23
音質が悪い。(音がゆがむ・ノイズが発生する)	● Bluetoothユニットの近くに、他のBluetooth® 対応機器や2.4 GHz帯を使用する機器がある。(混信している) →他のBluetooth® 対応機器・2.4 GHz帯を使用する機器をBluetoothユニットから離してください。 それでも混信する場合は、他のBluetooth® 対応機器・2.4 GHz帯を使用する機器の電源を切ってください。	217
	● Bluetooth® 対応機器からBluetoothユニットまでの距離が離れている。 →Bluetooth® 対応機器をBluetoothユニットに近づけてください。	—
	● 携帯電話の受信状態が悪い。 →携帯電話の受信状態を確認してください。	—
	● Bluetooth® 対応機器の電池残量が少ない。 →充電してください。	—
	● Bluetoothユニットが正しく配線されていない。 →配線を確認してください。	取付説明書