

■ 本機から出力される音声について

本機とFOMA P904iをワイヤレス通信状態にしているときに、本機から出力される音声は、以下のとおりです。

	接続しているサービス※1	
	HFP	A2DP
音声電話発信音	○	×
音声電話・テレビ電話着信音	○	×
音声電話・テレビ電話時の呼び出し音	○	×
音声電話・テレビ電話時の相手の音声	○	×
音声電話時の相手の伝言メモの音声	○	×
プッシュトーク発信音	×	×
プッシュトーク着信音	×	×
プッシュトーク時の相手の音声	×	×
メール・通知優先メッセージ	×	×
(R/F) 着信音	操作優先 ×※2	×※2
サイトからのiモーション再生音	×	×
iアプリ効果音	×	×
iモーション再生音	×	○
着うたフル®再生音	×	○
SDオーディオ再生音	×	○
アラーム通知音	通知優先 ○※3	×
アラーム通知音	操作優先 ×※4	×※4
電池切れアラーム	×	×

○：本機から出力されます。

×：本機からは出力されず、携帯電話から鳴ります。

※1 HFP：ハンズフリーサービス (Hands-Free Profile)

A2DP：オーディオサービス (Advanced Audio Distribution Profile)

※2 音声電話中または待受画面以外を表示中は、着信音は鳴りません。

※3 通話中のみ本機から鳴ります。本機から鳴る音は、携帯電話でアラーム音に設定した音ではなく、「ピピッピッ」という通知音です。

※4 待受画面以外を表示中は、アラーム通知音は鳴りません。

接続可能なiPod、ソフトのバージョンは以下のとおりです。(2007年8月現在動作確認済み)

- iPod(第3世代)/ver. 2.3
- iPod(第4世代)/ver. 3.1.1
- iPod(第5世代)/ver. 1.2.1
- iPod photo/ver. 1.2.1
- iPod mini/ver. 1.4.1
- iPod nano(第1世代)/ver. 1.3.1
- iPod nano(第2世代)/ver. 1.1.2

お知らせ

- iPodは、音声データのみ再生可能です。画像・映像の表示はできません。
- iPodを本機に接続すると、Bluetoothユニット(CY-BT200D)は接続できません。
- iPod shuffleには対応していません。
- iPodの動作、および将来バージョンアップするiPodやソフトの対応については、補償いたしかねますので、ご了承ください。
- 本機と接続してiPodを使用中に、iPodのデータが消失した場合は、その補償はいたしかねますので、ご了承ください。
- iPodは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。

地上アナログテレビ放送から地上デジタルテレビ放送への移行について

地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められています。

本機で地上デジタルテレビ放送をご覧になるには

HDS700D

アナログテレビ受信機能のみ搭載の機器単体では、地上デジタルテレビ放送をご覧にはなれません。地上デジタルテレビ放送は、専用の地上デジタルチューナーを接続することにより、ご覧いただくことができます。※1※2

HDS700Dでデジタル放送をご覧になるには、別売の地上デジタルチューナー[TU-DTX300/DTV30]を接続してください。ただし、操作は地上デジタルチューナー付属のリモコンでのみ可能です。(タッチ操作や本機のリモコンでは操作できません。)

※1 地上デジタルチューナーに対応したアンテナが必要になる場合があります。

※2 受信する画質や縦横比(アスペクト比)は車載テレビの機能により異なります。

HDS710TD・HDS700TD

付属の地上デジタルチューナーで、デジタル放送をご覧になれます。

当社製品への影響

地上デジタルテレビ放送開始に必要な放送チャンネル確保のために、一部の地域において地上アナログテレビ放送のチャンネル変更が順次行われています。そのため、次の現象の発生が予測されます。(機器の故障・不具合ではありません。)

- 従来メモリーしていたチャンネルで放送を受信できなくなる。
- 従来メモリーしていたチャンネルで別の放送局の画像が映る。
- 映像の映らないチャンネルが選局(メモリー)される。

<対処方法>

本書をご覧いただき、チャンネルを選局(メモリー)しなおしてください。

2011年 アナログテレビ放送終了
地上デジタル放送をご覧いただくには専用チューナーが必要となります。総務省

地上デジタルテレビ放送に関するご相談、お問い合わせは、

総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター

電話 0570-07-0101
(受付時間：月～金 9時～21時、土・日・祝日 9時～18時)