

# テレビを見る

## テレビ画面に切り替える

1 **AV** を押して  
AVソースに切り替える



2 AV選択画面から  
**TV** を選ぶ



3 **音量調整** を押して、  
音量を調整する



テレビ画面に切り替わります。  
**SOURCE** を押して切り替えることも  
できます。(P.4ページ)



音量調整

ソース切替

ナビゲーション  
画面とAV画面  
を切り替える

TV  
テレビを見る

## チャンネルを記憶させて選ぶ (オートメモリー)

受信できるチャンネルを  
自動的に探して記憶します。  
(最大18局)

1 画面の一部をタッチして、  
タッチキーを表示させる



2 **オート** を  
1秒以上タッチする



チャンネル番号順に記憶されます。

記憶させたチャンネルを選ぶには(メモリー選局)

**メモリー選局** をタッチする




記憶されたチャンネルに切り替わります。  
1秒以上タッチすると、もう一度チャンネルを記憶しなおします。

### お知らせ

記憶されたチャンネルは、操作をする  
たびに上書きされ更新されます。  
電波状況により、画質が悪いチャン  
ネルが記憶されることもあります。  
受信できるチャンネルが見つからな  
いときは、1周してもとのチャン  
ネルに戻ります。  
リモコンの10キーでチャンネル番  
号を入力して選ぶこともできます。  
**終了** を選ぶと、タッチキー  
は消去されます。

### リモコン操作

- メモリ選局  
1秒以上押すと  
オートメモリー
- 手動選局  
1秒以上押すと  
シーク選局
- 音量調整
- ソース切替
- ナビゲーション画面と  
AV画面を切り替える



## チャンネルを ひとつずつ選ぶ (手動選局)

1 画面の一部をタッチして、  
タッチキーを表示させる



2 **CH** をタッチする



1チャンネルずつ切り替わります。  
1秒以上タッチすると、選局を始め、  
受信すると止まります。  
(シーク選局)

走行中は、テレビの映像は表示されません。

安全な場所に停車し、  
サイドブレーキを引いて  
ご覧ください。  
(2台目のモニターには  
映像が出力されます。)  
右は、走行中の画面例です。

