

ラジオを聞く

ラジオを聞くには、別売のAVマスターユニット(CA-TA900D)が必要です。

自車位置に応じて
放送局を切り替える
(エリアモード)

エリアモードに切り替える

タッチ操作のみ

エリア をタッチする



自車位置の地域に応じた放送局のリストが表示されます。

放送局を選ぶ

リストから
放送局を選ぶ



エリア解除 を選ぶと、
エリアモードが解除されます。

お知らせ

自車が移動しても、放送局リストは更新されません。
エリアモードを更新するには、いったん「エリア解除」をタッチしてエリアモードを解除し、再度「エリア」をタッチしてください。
エリアモード時は、オートプリセットおよびプリセットメモリーはできません。

リモコン操作



ラジオ
ラジオを聞く

放送局を記憶させて選ぶ

オートプリセット
受信できる放送局を自動的に探して記憶します。
(FM/AM各12局まで)

プリセットメモリー
受信している放送局を、
手動で選んだ番号に記録
できます。

放送局を自動的に探して記憶させる(オートプリセット)

AUTO を1秒以上タッチする



受信状態の良い放送局から
順に記憶されます。

放送局を手動で選んで記憶させる(プリセットメモリー)

タッチ操作のみ

① 周波数を選ぶ
(10ページ)



② 保存したい枠を
1秒以上タッチする



受信している放送局が選
んだ番号に記録されます。

記憶させた放送局を選ぶには(プリセット選局)

リストから
放送局を選ぶ



お知らせ

記憶された放送局は、操作をするたびに上書きされ更新されます。
受信できる放送局が見つからないときは、1周してもとの放送局に戻ります。
エリアモード時(上記)は、オートプリセットおよびプリセットメモリーはできません。
エリアモードを解除してください。