







# MP3ファイルの情報を編集する

アルバムの情報を編集する		操 作		
		アルバム情報編集画面から (P.33ページ)		
アーティスト名を変更する 「読み」は、アーティスト順に並べ替えるときに利用します。	表示	 1 <b>アーティスト</b> を選ぶ	2  <b>アーティスト名</b> を入力する	3  入力終了後、 <b>完了</b> を選ぶ
	読み	<b>読み</b> を選ぶ	アーティスト名の読みを入力する	入力終了後、 <b>完了</b> を選ぶ 同名のアーティストの読みがすべて変更されます。 「NO ARTIST」には、読みがなは付けられません。
アルバム名を変更する 「読み」は、曲名検索時に利用します。	表示	<b>アルバム</b> を選ぶ	アルバム名を入力する	入力終了後、 <b>完了</b> を選ぶ
	読み	<b>読み</b> を選ぶ	アルバム名の読みを入力する	入力終了後、 <b>完了</b> を選ぶ
ジャンルを変更する		<b>ジャンル</b> を選ぶ	ジャンルを選ぶ	
発売年を変更する		<b>発売年</b> を選ぶ	発売年を入力する	
タイトルの情報を取得する		<b>情報取得</b> を選ぶ	アルバム名を選ぶ	
<p>アルバムに誤った情報が付与されている場合、手動で正しい情報を付与できます。</p> <p>アルバムに情報が付与されていない場合は、パソコンのタイトル検索ソフトを使い、Gracenote CDDDBデータベースから情報をダウンロードし、本機に保存すると、情報を付与できます。</p> <p>弊社ダウンロードサイトから、Gracenote CDDDBデータベースの更新データを配信する予定です。更新データを本機に保存すると、本機の発売以降に発売されたCDから録音したタイトルなどの情報を、本機に保存することができます。</p>			リストに該当するアルバムがない場合は <b>該当アルバムなし</b> を選ぶ	タイトルの情報をSDメモリーカードに保存し、パソコンのタイトル検索ソフトを使い、情報をダウンロードし、本機に保存してください。(P.36ページ) そのあと、左記操作を行ってください。
			<b>リモコン操作の場合</b> ●(3Dキー)を押す。	
曲の情報を編集する		操 作		
		曲情報編集画面から (P.33ページ)		
曲名を変更する	表示	1  <b>タイトル</b> を選ぶ	2  <b>タイトル</b> を入力する	3  入力終了後、 <b>完了</b> を選ぶ
	読み	<b>よみ</b> を選ぶ	タイトルの読みを入力する	入力終了後、 <b>完了</b> を選ぶ
アーティスト名を変更する		<b>アーティスト</b> を選ぶ	アーティスト名を入力する	入力終了後、 <b>完了</b> を選ぶ