

MP3ファイルの情報を編集する

アルバム/曲を消去する

1 MENU を押す



2 アルバム編集 を選ぶ



ミュージックメニュー画面が表示されます。

3 アルバム・曲削除 を選ぶ



再生している場合は、再生を停止します。

4 削除したいアルバムを選ぶ



選んだアルバムを消去するとき
確認 を選ぶ。
曲を表示するとき
フォルダ内表示 を選ぶ。

5 (フォルダ内表示) を選んだ場合)
曲を選ぶ



6 確認 を選ぶ



曲が消去されます。

お知らせ

消去した曲がマイベストにも登録されている場合は、マイベストからも消去されます。

消去により消滅したデータは、もとに戻せません。消去は十分確認したうえで行ってください。

消去中は、エンジンを切らないでください。本機が正しく動作しなくなる場合があります。