

# 取扱説明書の構成

本書と、別冊の「準備・基本編」と「ナビ編」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



## はじめにお読みください。

### 準備・基本編

準備から基本操作までとナビゲーションとAV機能の使いかたをかんたんに説明しています。



### ナビゲーション操作編 (ナビ編)

- ナビゲーションの操作方法
- SDメモリーカードを使う



### オーディオ・ビジュアル操作編 (AV編)

- テレビを見る
- ラジオを聞く
- DVD/CD/MDの再生
- HDD MUSICの再生
- 動画/静止画データの再生
- リアエンターテイメントシステム



### 取付説明書

- 取り付けかた
- 配線のしかた
- 取り付け・配線の確認

安全のため、取り付けと配線は、専門技術者に依頼してください。

# もくじ

はじめに	ソースを切り替える.....4	繰り返し聞く (リピート) .....32	はじめに
	ナビゲーションとAVソースを切り替える.....4	順不同に聞く (ランダム) .....32	
		曲を探す (スキャン) .....32	
		詳細情報を表示する .....32	
		リストを並べ替える .....34	
		MP3ファイルの情報を編集する.....36	
		アルバム/曲の情報を編集する.....36	
		アルバムの情報を編集する.....38	
		曲の情報を編集する.....38	
		Gracenote CDDDBデータベースを更新する.....40	
		アルバム/曲を消去する.....42	
		マイベストを編集する.....44	
		お気に入りの曲をマイベストに登録する.....44	
		マイベストのアルバム名を変更する.....44	
		マイベストの再生順を変更する.....44	
		マイベストの曲を消去する.....44	
		静止画データを利用する.....46	
		静止画データを保存する.....46	
		静止画データの名称を変更する.....46	
		静止画データを消去する.....46	
		静止画を表示する.....48	
		スライドショーを楽しむ.....48	
		静止画をオープニング/メニュー背景に利用する.....48	
		動画データを利用する.....50	
		動画データを保存する.....50	
		動画データの名称を変更する.....50	
		動画データを消去する.....50	
		動画を再生する.....52	
		音声認識でAVの操作をする.....54	
		ボイスワードヘルプに従って発声する.....54	
		ナビゲーションとAVソースを切り替える.....54	
		ナビゲーション画面にAVソースの状態を表示させるボイスワード.....56	
		テレビを操作するボイスワード.....56	
		ラジオを操作するボイスワード.....56	
		DVDを操作するボイスワード.....58	
		音楽再生に関するボイスワード.....58	
		他の機器と接続して使う.....60	
		ナビゲーションを使いながら別のAVソースを楽しむ (リアエンターテイメントシステム).....60	
		車載用カメラに切り替える.....60	
		車載用ビデオ/ビデオカメラと組み合わせる.....60	
		音声/映像の設定を変える.....62	
		ボイスワード一覧表(AV操作).....78	
		CD録音時の制限について.....79	
			必要なときに