

静止画データを利用する

静止画を表示する

SDメモリーカードまたは本機のHDD内の静止画データを見ることができます。

1 「PHOTO画面」から
アルバム表示 を選ぶ




(PHOTO画面 46ページ)

2 メディアを選ぶ



SD : SDメモリーカード内のすべての静止画を表示
HDD : HDD内のアルバムを表示

3 ファイルを選ぶ



● 静止画が表示されます。




● ◀▶で次の静止画を表示
● 回転を選ぶか、リモコンの を押すと、静止画を回転できます。



スライドショーを楽しむ

SDメモリーカードまたは本機のHDD内の静止画データを連続で表示します。

1 「PHOTO画面」から
スライドショー を選ぶ



2 メディアを選ぶ



SD : SDメモリーカード内のすべての静止画を表示
HDD : HDD内のアルバムを表示

3 (HDD を選んだ場合)
アルバムを選ぶ



● 静止画が表示されます。



● スライドショーを終了するには、画面にタッチするか、リモコンの を押してください。

お知らせ

リモコン操作のみ

● ジョイスティックを左右に動かして、前の画像/次の画像を選べます。

静止画をオープニング/メニュー背景に利用する


(使用例)




1 「PHOTO画面」から
オープニング/背景設定 を選ぶ



2 アルバムを選ぶ




3 (フォルダ内表示を選んだ場合)
ファイルを選ぶ



● 選んだアルバム内の静止画を、順番に表示するとき
決定 を選ぶ。
● 下の階層を表示するとき
フォルダ内表示 を選ぶ。
● プレビュー でアルバム内の静止画の内容を確認できます。

4 決定 を選ぶ



● プレビュー で内容を確認できます。