


音声/映像の設定を変える

(太字はお買い上げ時の設定です。)

設定項目	内容	操作		
<p>1</p>  <p>MENUを押してメニュー画面を表示させ、AV設定を選ぶ</p> <ul style="list-style-type: none"> 約10秒間何も操作しないと、メニューは消去されます。 	<p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> メニュー画面「情報・設定」から、AV設定を選んでも、AV設定画面が表示されます。 	<p>2</p> 	<p>3</p>  <ul style="list-style-type: none"> ◀▶で次ページを表示 	<p>4</p> 
<p>ワンダーシアター Wonder Theater DSPを設定する</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.1 chのソースを再生時のみ有効です。 スピーカーが4 ch(フロント左右・リア左右)/4.1 ch(フロント左右・リア左右・サブウーファー)以外のときは、設定できません。 	<p>4スピーカーのシステムで5.1 chのDVDビデオを楽しむ場合に、センタースピーカーの成分の出力のしかたを設定します。</p> <p>Theater 1：センタースピーカーの音を強調し、フロントスピーカーから出力 Theater 2：センタースピーカーの音を大きく強調し、フロントスピーカーから出力 Theater 3：センタースピーカーの音を強調し、フロント/リアスピーカーの両方から出力</p>	<p>サラウンド設定 を選ぶ</p>	<p>Wonder Theater を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> 「Theater1」 「Theater2」 「Theater3」 「OFF」を選ぶ
<p>スペース 音場(Space)を設定する Space Setting</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.1 chのソースを再生時は無効です。 スピーカーが3 ch(フロント左右・センター)または2 ch(フロント左右のみ)のときは、設定できません。 ドルビープロロジック IIを「OFF」以外に設定すると、音場は「OFF」に切り替わります。 	<p>7つの音場が選べます。</p> <p>CLUB : クラブハウス風 THEATER : 劇場風 HALL : コンサートホール風 CHURCH : 教会風 STADIUM : スタジアム風 BARN : 小屋風 CATHEDRAL : 大聖堂風 OFF : 設定しない</p>		<p>Space Setting を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> 「CLUB」 「THEATER」 「HALL」 「CHURCH」 「OFF」を選ぶ 「STADIUM」 「BARN」 「CATHEDRAL」
<p>ドルビープロロジック DOLBY PRO LOGIC IIを設定する</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.1 chのソースを再生時は無効です。 スピーカーが2 ch(フロント左右のみ)のときは、設定できません。 音場を「OFF」以外に設定すると、ドルビープロロジック IIは「OFF」に切り替わります。 	<p>ステレオ音声ソースを5.1 chに変換し、出力する。</p> <p>MOVIE : 映画の音声を聞くのに適します。 MUSIC : 音楽を聞くのに適します。 MATRIX : TVやFMのステレオ放送の受信状態が悪いときや、モノラル放送を聞くのに適します。 OFF : 効果なし</p>	<p>DOLBY PRO LOGIC II を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> 「MOVIE」 「MUSIC」 「MATRIX」 「OFF」を選ぶ <p>「MUSIC」を選んだ場合は、詳細設定をしてください。(P. 下記)</p>	<div data-bbox="1457 1406 2609 1798" data-label="Complex-Block"> <p>DOLBY PRO LOGIC II設定「MUSIC」時の詳細設定について</p>  <ul style="list-style-type: none"> センタースピーカーの成分をフロントスピーカーに振り分けられます。調整範囲：0 (センタースピーカーから出力)～3～7 (フロントスピーカーから出力) 音場の位置を、フロント側、リア側に細かく調整できます。調整範囲：REAR 3(リア側)～CENTER～FRONT 3(フロント側) フロント音声をリアスピーカーまで拡大して出力することで、包み込み感のある音響にします。「ON(拡大する)」/「OFF(拡大しない)」を選ぶ。 </div>