

はじめに (取扱説明書の構成)

本書と別冊の「ナビ編」と「AV編」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



はじめにお読みください。

準備・基本編

準備から基本操作までとナビゲーションとAV機能の使いかたをかんたんに説明しています。



ナビゲーション操作編 (ナビ編)

- ナビゲーションの操作方法
- SDメモリーカードを使う



オーディオ・ビジュアル操作編 (AV編)

- テレビを見る
- ラジオを聞く
- DVD/CD/MDの再生
- HDD MUSICの再生
- 動画/静止画データの再生
- リアエンターテインメントシステム



取付説明書

- 取り付けかた
- 配線のしかた
- 取り付け・配線の確認

安全のため、取り付けと配線は、専門技術者に依頼してください。

もくじ

準備・確認

安全上のご注意..... 4
 使用上のお願い..... 10
 主な特長 (上手に使うって快適なドライブを)..... 11
 各部のなまえとはたらき..... 16
 準備・確認..... 18

ナビゲーション

詳しくは、「ナビ編」をご覧ください。

地図の見かたと操作を覚えよう..... 22
 ● 現在地画面/地図モード画面 (22) ● 種類を切り替えるには (27)
 ● 動かすには (24) ● 傾けるには(3D調整) (28)
 ● 縮尺を切り替えるには (25) ● 回転させるには (29)
 ● 向きを切り替えるには (26) ● 2つの地図を (ノースアップ/ヘディングアップ) (26) 一度に見るには(2画面) (30)
 地図の紹介..... 32
 メニュー画面の操作を覚えよう..... 36
 サブメニューの操作を覚えよう..... 38
 行き先までのルートを作るには..... 40
 行き先を探す (代表例)..... 42
 自宅へ帰る..... 44
 走行中の案内について..... 46

AV機能

詳しくは、「AV編」をご覧ください。

AV (オーディオ・ビジュアル) 機能の基本操作... 47
 ● ディスク(DVD/CD/VCD)を入れる (47)
 ● MDを入れる (47)
 ● ソース (音源) を切り替える (48)
 ● ナビ画面を表示したままソースを切り替える (49)

必要なときに

文字入力のしかた..... 50
 故障かな!?..... 52
 再生できるディスクについて..... 64
 データ作成時の留意点..... 66
 Gracenoteについて..... 69
 本機のお手入れ..... 71
 ディスク・SDメモリーカードの取り扱い..... 72
 デジタル放送の対応について..... 74
 仕様..... 76
 保証とアフターサービス..... 78

準備・確認

ナビゲーションの基本操作

AV機能の基本操作

必要なときに