

# 再生できるディスクについて

ディスク	マーク (ロゴ)	ディスクの大きさ	映像方式	音声方式	リージョン番号
DVDビデオ (DVD)		12 cm	NTSC	LPCM MPEG1/MPEG2 Dolby Digital/dts	2 ALL
ビデオCD (VCD)				LPCM (CD-DA) MPEG1	
CD (CD-R/CD-RW含む)			LPCM (CD-DA) MP3※		

※WMA、MP3 PRO、MP3iには対応していません。

## お願い

- 8 cmディスクは再生できません。(シングルアダプターも使用できません) 無理に挿入しないでください。故障の原因になります。
- CD-R/RWについては、「CD-R/RWディスクのご使用について」をお読みください。(P.72ページ)
- MP3は、CD-R/RWに書き込んだもののみ再生できます。「データ作成時の留意点」をお読みください。(P.66ページ)
- DVDビデオ/ビデオCDは、ディスク側の制約により本書の操作説明どおりに動作しない場合があります。ディスクの説明書などをお読みください。

## お知らせ

- DVDのカラオケ機能には対応しておりません。
- CD TEXTには対応しておりません。
- CD-R/RWは、使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。

## 再生できないディスク

- リージョン番号が「2」「ALL」以外のDVDビデオ
- 8 cmディスク
- NTSC以外の方式 (PAL、SECAM方式など) で記録されたDVDビデオ
- DVDオーディオ
- DVD-ROM
- DVD-RAM
- DVD-R※<sup>1</sup>
- DVD+R
- DVD-RW
- DVD+RW
- CD-ROM (MP3を除く)
- CD-R (MP3、CD-DAを除く)
- CD-RW (MP3、CD-DAを除く)
- dts-CD
- CD-G
- VSD
- CVD
- CDV
- SVCD
- SACD
- Divx Videoディスク
- CD-EXTRA※<sup>2</sup>
- フォトCD (再生すると、ディスクの内容が壊れる恐れがあります)

など

※<sup>1</sup> 録画/編集に使用したレコーダーやディスクによっては、正常に再生されない場合があります。

※<sup>2</sup> ファーストセッションが音楽データ (CD-DA) の場合は、再生できます。

## DVDに記載されているマークについて

### リージョン番号

発売地域ごとにディスクとプレーヤーに割りあてられた番号。ディスクとプレーヤーのリージョン番号が一致しないと再生できません。

本機のリージョン番号は、「2」です。ディスクに「2」(2を含むもの)または「ALL」が表示されているディスクが再生できます。



### 字幕言語数 ■ 音声言語数 ■ アングル数



### 画面サイズ (横：縦の比)※

4：3の標準サイズ

4:3

レターボックス

LB

16：9のワイドサイズ

モニターの画面サイズが標準 (4：3) のときは、レターボックスで再生されます。

16:9 LB

モニターの画面サイズが標準 (4：3) のときは、パン&スキャンで再生されます。

16:9 PS

※モニターに映し出される映像のサイズは、画面比率の設定とディスク側の画面サイズによって異なります。