

ルートを確認する (全ルート画面)

ルート情報を表示する

目的地までの距離、道路名、区間距離などが表示されます。

- 1 「全ルート画面」から
「ルート情報」を選ぶ



- 2 ルートを確認する



目的地方向に進む

出発地方向に戻る

お知らせ

- ルート案内を開始するには、 を押してください。

スクロールする

設定したルートに沿って地図画面をスクロールできます。

- 1 「全ルート画面」から
「ルートスクロール」を選ぶ



- 2 スクロールさせる



目的地方向に進む

出発地方向に戻る

ルートスクロールを解除する

お知らせ

- ルート案内を開始するには、 を押してください。

リモコン操作の場合

- ルートスクロールを解除するには、 を押す。

シミュレーションする

設定したルートのシミュレーション (模擬走行) を行います。

- 1 「全ルート画面」から
「シミュレーション」を選ぶ



- シミュレーションが始まります。

お知らせ

- シミュレーションを中止するには、 を押してください。

- ルート案内を開始するには、シミュレーションを中止して を押してください。

目的地付近の地図を表示する

- 1 「全ルート画面」から
「目的地付近」を選ぶ



- 目的地付近の地図が表示されます。

お知らせ

- ルート案内を開始するには、 を押してください。