

# 場所を登録する (登録ポイント)

登録ポイントの情報は、万一に備えてSDメモリーカードにバックアップ (控え) をとっておくことをお奨めします。(P.108、110ページ)


## 自宅を登録する

自宅の場所を登録すると、現在地から自宅までのルートを簡単に作れます。


1 メニュー画面 [データ] から  
登録ポイント を選ぶ



2 自宅を登録する を選ぶ



3 設定方法を選ぶ



● 地図が表示されます。

4 自宅を確認して、  
決定 を選ぶ



● 自宅の場所が登録されます。


### お知らせ

- 登録した自宅は、 マークで表示されます。
- すでに自宅が登録されている場合は、前の自宅は取り消され(解除\*)、新しく登録しなおします。
- 自宅を解除するときは、手順 3 で「自宅を解除する」を選びます。  
\*自宅を解除しても、登録ポイントとしては残ります。

## 覚えておきたい 場所を登録する

(最大2000地点：自宅を含む)

1 現在地画面で、  
サブメニュー を選ぶ



● サブメニューが表示されます。

2 サブメニューから  
ポイント登録 を選ぶ



● 現在地がポイント登録されます。

1 カーソルを登録したい場所に合わせ、  
サブメニュー を選ぶ



● サブメニューが表示されます。

2 サブメニューから  
ポイント登録 を選ぶ



● カーソルの位置 (地点) がポイント登録されます。

### お知らせ


- 登録したポイントは、 マークで表示されます。
- メニュー画面 [データ] から「登録ポイント」→「地点を登録する」でも登録できます。
- 住所や施設名は、付近の別の名称を表示する場合があります。

## 登録ポイントを表示する

1 メニュー画面 [データ] から  
登録ポイント を選ぶ




2 表示する を選ぶ



● 登録ポイントリストが表示されます。

3 表示したい  
登録ポイントを選ぶ



● 登録ポイント中心の地図が表示されます。




# 場所を登録する (登録ポイント)


## 登録ポイントをワンタッチ探索地点に登録する

登録ポイントの中から、普段よく行く場所をワンタッチ探索地点として、簡単にその地点までのルートを探索できます。


**1** メニュー画面「データ」から「登録ポイント」を選ぶ




**2** ワンタッチ探索地点を選ぶ




**3** 設定したい番号(空欄)を選ぶ



**4** 登録ポイントを選ぶ




**5** 「確認」を選ぶ




新規登録

変更・解除

**3** 変更・解除したい番号を選ぶ



**4** 「変更」または「解除」を選ぶ




- 登録ポイントリストが表示されます。
- 地図が表示されます。
- ワンタッチ探索地点に登録されます。
- ワンタッチ探索地点を解除しても、通常の登録ポイントとしては残ります。(登録ポイントを消去するには 62 ページ)


## ワンタッチ探索でルートを作る

リモコン操作のみ


**1** スライドカバーを開け、**10**キーを押す



**2** 10キーで地点を選ぶ



ルート探索を開始します。




ルート探索終了後、ルート案内が始まります。

登録する 場所を登録する (登録ポイント)


# 場所を登録する (登録ポイント)

## グループを編集する

1 地点移動：  
選んだ1地点を、別のグループに移動します。



グループ移動：  
選んだグループの全地点を、別のグループに移動します。




名称変更：  
選んだグループの名称を変更します。

1 メニュー画面「データ」から「登録ポイント」を選ぶ



2 「グループを編集する」を選ぶ




3 「1地点移動」を選ぶ



4 移動する登録ポイントを選ぶ



3 「グループ移動」を選ぶ




4 移動元のグループを選ぶ



3 「名称変更」を選ぶ



4 名称を変更するグループを選ぶ



例：グループ3の名称を、「友達の家」に変更する。

## 登録ポイントのグループについて



本機は、最大2000地点を登録ポイントとして登録できます。用途などに応じてグループごとにとまとめておくと、呼び出すときに便利です。(最大31グループ)

グループ0	××君の家	友達の家 (グループ1)	××君の家	遊び・娯楽 (グループ28)	△×ランド
※はじめは「グループ0」に登録されます。	△△さんの家	××君の家	△△さんの家	○○パーク	
	スーパー×	買い物 (グループ2)	スーパー×	外食 (グループ29)	××レストラン
	○○百貨店	○○百貨店	○○百貨店	○○ラーメン	
	会社	仕事関係 (グループ3)	会社	近所の駅 (グループ30)	○○電鉄△×駅
	○○工業(株)	○○工業(株)	○○工業(株)	地下鉄○○駅	

5 移動先のグループを選ぶ



6 「確認」を選ぶ





●登録ポイントの移動が完了します。

5 移動先のグループを選ぶ




6 「確認」を選ぶ



●グループの移動が完了します。

5 名称を入力して「完了」を選ぶ



- 最大10文字(半角20文字)
- 文字の入力方法は、「準備・基本編」をご覧ください。

# 場所を登録する (登録ポイント)

## 登録ポイントの 情報を見る


登録ポイントの情報(下記)を見ることができます。

- 名称
- ボイスワード
- マーク
- サウンド
- TEL (電話番号)
- メモ
- 場所 (住所名)
- 登録日付

1 メニュー画面 **データ** から  
**登録ポイント** を選ぶ



2 **情報を編集する** を選ぶ



- 登録ポイントリストが表示されます。

3 情報を見たい  
登録ポイントを選ぶ



- 登録ポイント中心の地図が表示されます。

4 **確認** を選ぶ



- 「登録ポイント情報画面」が表示されます。

## ■ サブメニューから表示させるには

1 カーソルを登録ポイントに合わせて、2 **サブメニュー** を選ぶ  
指マーク(☞)を表示させる




- サブメニューが表示されます。

3 サブメニューから  
**情報表示** を選ぶ





- 「登録ポイント情報画面」が表示されます。



### お知らせ

- 登録ポイント情報の内容を編集するには、60ページをご覧ください。

# 場所を登録する (登録ポイント)

登録ポイント情報を編集する		操 作	
名称を入力する	<p>「登録ポイント情報画面」から (☞59 ページ)</p> <p>1 </p> <p><input type="button" value="名称"/> を選ぶ。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>入力した名称が地図上に表示されます。</li> </ul>	<p>2 </p> <p>名称を入力する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>最大 10 文字 (半角 20 文字)。</li> </ul>	<p>3 </p> <p>入力終了後、<input type="button" value="完了"/> を選ぶ。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="button" value="詳"/> を選び、<input type="button" value="枠付き"/> / <input type="button" value="枠なし"/> / <input type="button" value="名称表示なし"/> を選ぶ。</li> </ul>
	<p><input type="button" value="ボイスワード"/> を選ぶ。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>以下のようなボイスワードは、登録できません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>小文字ではじまる</li> <li>「ン」ではじまる</li> <li>長音 (ー) ではじまる</li> <li>小文字の「ッ」でおわる</li> </ul> </li> </ul>	<p><input type="button" value="ボイスワード編集"/> を選ぶ。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3~20文字(半角カタカナのみ)。</li> </ul>	<p>入力終了後、<input type="button" value="完了"/> を選ぶ。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>押すごとに、ON/OFF が切り替わります。</li> <li>有効 (ON) にできるのは、最大 300 件まで。</li> </ul>
登録したボイスワードを本機に認識させる		<p><input type="button" value="ボイスワードON"/> / <input type="button" value="ボイスワードOFF"/> を選ぶ。</p>	
マークを変更する	<p><input type="button" value="マーク/サウンド"/> を選ぶ。</p>	<p><input type="button" value="マーク変更"/> を選ぶ。</p>	<p>マークを選ぶ。</p>
登録ポイントに近づく知らせるサウンドで	サウンドを選ぶ	<p><input type="button" value="サウンド種別"/> を選ぶ。</p>	<p>サウンドを選ぶ。</p>
	サウンドが鳴り始める距離を選ぶ	<p><input type="button" value="サウンド距離"/> を選ぶ。</p>	<p>距離を選ぶ。</p>
	方向を選ぶ	<p><input type="button" value="サウンド方向"/> を選ぶ。</p>	<p><input type="button" value="全方向"/> または <input type="button" value="方向指定"/> を選び、方向を指定する。</p>
電話番号を入力する	<p><input type="button" value="TEL"/> を選ぶ。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>登録ポイントを電話番号検索の検索対象にする場合は、「0」から入力し、6桁以上入力してください。</li> </ul>	<p>電話番号を入力する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PHS/携帯電話の番号でも可</li> </ul>	<p>入力終了後、<input type="button" value="完了"/> を選ぶ。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>削除する場合は、<input type="button" value="全削除"/> を選び、<input type="button" value="完了"/> を選ぶ。</li> </ul>
メモを入力する	<p><input type="button" value="メモ"/> を選ぶ。</p>	<p>メモを入力する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>最大 20 文字 (半角 40 文字)。</li> </ul>	<p>入力終了後、<input type="button" value="完了"/> を選ぶ。</p>
場所 (位置) / 住所名を変更する	<p><input type="button" value="場所"/> を選ぶ。</p>	<p><input type="button" value="位置変更"/> を選ぶ。</p>	<p>変更したい位置にスクロールし、<input type="button" value="決定"/> を選ぶ。</p>
		<p><input type="button" value="名称変更"/> を選ぶ。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>最大 16 文字 (半角 32 文字)。</li> </ul>	<p>入力終了後、<input type="button" value="完了"/> を選ぶ。</p>
登録した日付けを変更する	<p><input type="button" value="登録日付"/> を選ぶ。</p>	<p>年・月・日・時間・分を入力する。</p>	<p>入力終了後、<input type="button" value="完了"/> を選ぶ。</p> <p>例：2004年6月1日14時50分の場合は、「200406011450」と入力する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>曜日は自動的に設定されます。</li> </ul>

# 場所を登録する (登録ポイント)


## 登録ポイントを消去する

一度消去すると、もとに戻せません。  
消去する前に十分確認してください。

1 メニュー画面「データ」から  
登録ポイントを選ぶ



2 消去するを選ぶ



### ■ サブメニューから消去するには

1 カーソルを登録ポイントに合わせて、2 サブメニューから指マーク(☞)を表示させ、  
消去を選ぶ  
サブメニューを選ぶ



● サブメニューが表示されます。



● 登録ポイントが消去されます。

3 1地点を選ぶ



● 登録ポイントリストが表示されます。

4 消去する登録ポイントを選ぶ



● 登録ポイント中心の地図が表示されます。


5 確認を選ぶ



● 登録ポイントが消去されます。

1地点ずつ

3 グループを選ぶ



● グループのリストが表示されます。

4 消去するグループを選ぶ




5 確認を選ぶ




● 選んだグループ内の登録ポイントが消去されます。

グループ消去

3 全地点を選ぶ



4 確認を選ぶ



● すべての登録ポイントが消去されます。

全地点一括

# 走行軌跡を登録する (走行軌跡メモリー)

走行軌跡メモリーの情報は、万一に備えてSDメモリーカードにバックアップ (控え) をとっておくことをお勧めします。(☎108~111ページ)

## 走行軌跡を登録する


走行した軌跡を記録して、必要なときに呼び出せます。(最大3パターン)

- 1 メニュー画面「データ」から「走行軌跡メモリー」を選ぶ




- 「走行軌跡メモリー画面」が表示されます。

- 2 「軌跡を登録する」を選ぶ




- 地図上に表示されている走行軌跡が登録されます。




## 走行軌跡メモリーの名称を変更する

- 1 「走行軌跡メモリー画面」から「名称を付ける」を選ぶ



- 2 名称を変更したい走行軌跡メモリーを選ぶ



- 地図が表示されます。

- 3 「確認」を選ぶ




- 「名称入力画面」が表示されます。

- 4 名称を入力して「完了」を選ぶ




- 最大10文字 (半角20文字)
- 文字の入力方法は、「準備・基本編」をご覧ください。




## 走行軌跡メモリーを表示する

- 1 「走行軌跡メモリー画面」から「呼び出す」を選ぶ



- 2 呼び出したい走行軌跡メモリーを選ぶ




- 地図が表示されます。




- 呼び出された走行軌跡は、赤い点で表示されます。

## 走行軌跡メモリーを消去する

- 1 「走行軌跡メモリー画面」から「消去する」を選ぶ



- 2 消去したい走行軌跡メモリーを選ぶ



- 3 「確認」を選ぶ



- 走行軌跡メモリーが消去されます。



## ■ 走行軌跡について

- 走行軌跡は、「する」に設定したときの現在地を始点として、地図上に表示されます。(☎118ページ)
- しばらく走行して、登録操作を行うと、始点から現在地までの走行軌跡が登録されます。(走行軌跡メモリー)
- 走行軌跡メモリーの名称は、走行軌跡の始点と現在地の名称で自動的に登録されます。
- 新しく走行軌跡を登録するときは、走行軌跡を「しない」に設定し、再度「する」に設定してください。(☎118ページ)
- 走行軌跡1パターンあたり、最長1000km分まで表示または登録できます。
- すでに3パターン登録されているときは、走行軌跡を登録できません。走行軌跡メモリーのいずれかを消去してください。

# ルートを登録する (ルート設定メモリー)

ルート設定メモリーは、万一に備えてSDメモリーカードにバックアップ (控え) をとっておくことをお勧めします。(P.108～111 ページ)

## ルートを登録する



探索したルートを登録して、必要なときに呼び出せます。(最大5ルート)

- 1 メニュー画面「データ」から「ルート設定メモリー」を選ぶ



- 「ルート設定メモリー画面」が表示されます。

- 2 「ルートを登録する」を選ぶ




- 現在のルートが目的地の名称で登録されます。
- 登録される内容は、出発地、経由地、目的地、優先的に通る道路 (高速道優先、一般道優先など) です。

### お知らせ

- すでに5ルート登録されているときは、ルートを登録できません。ルートのいずれかを消去してください。


## ルート設定メモリーの名称を変更する

- 1 「ルート設定メモリー画面」から「名称を付ける」を選ぶ



- ルート設定メモリーのリストが表示されます。

- 2 名称を変更するルートを選ぶ




- 「名称入力画面」が表示されます。

- 3 名称を入力して「完了」を選ぶ




- 最大10文字 (半角20文字)
- 文字の入力方法は、「準備・基本編」をご覧ください。




## ルート設定メモリーを利用する

- 1 「ルート設定メモリー画面」から「呼び出す」を選ぶ



- ルート設定メモリーのリストが表示されます。

- 2 呼び出したいルートを選ぶ



- 「詳細ルート設定画面」が表示されます。

- 3 「探索開始」を選ぶ



- ルート探索を開始します。




### お知らせ

- 「詳細ルート設定画面」については、28ページをご覧ください。


## ルート設定メモリーを消去する

- 1 「ルート設定メモリー画面」から「消去する」を選ぶ




- ルート設定メモリーのリストが表示されます。


- 2 消去したいルートを選ぶ



- 3 「確認」を選ぶ



- ルートが消去されます。





# ドライブルートを登録する

ドライブルートの情報は、万一に備えて別売のSDメモリーカードにバックアップ（控え）をとっておくことをお勧めします。（P.108～111ページ）


## ドライブルートとは

ルート案内中に実際に走行したルートの記録で、自動的に本機に保存（仮データ：3件まで）されています。


仮データをドライブルートサーバーに登録すると、今回走行したとおりに次回ルートを案内させることができます。（P.14ページ）

- ルート案内開始時に記録を開始し、目的地に到着すると記録を終了します。（最長約500km）
- ドライブルートには、制約があります。145ページも併せてご覧ください。


実際に走行したルートが、ドライブルートとして仮登録されます。



仮登録されたドライブルートを本登録して、ルートに変換すると、







実際に通ったとおりのルートを案内させることができます。








## ドライブルートを登録する

仮データを登録すると、ドライブルートをもとにルートをつくることができます。（最大100ルート）

- 1 メニュー画面「行き先」から「ドライブルート」を選ぶ  

- 2 「仮データを登録する」を選ぶ  
  
 ● 仮データリストが表示されます。
- 3 リストから「ドライブルート」を選ぶ  
  
 ● 地図が表示されます。  
 ● 「メモリークリア」を選ぶと、仮データがすべて消去されます。
- 4 「決定」を選ぶ  
  
 ● ドライブルートが登録されます。  
 お知らせ  
 ● 登録されると、仮データは削除されます。  
 ● 仮データは、3件まで自動的に保存されています。3件を超えると、古いものから自動的に消去されます。

## ドライブルートを消去する

- 1 メニュー画面「行き先」から「ドライブルート」を選ぶ  

- 2 「消去する」を選ぶ  

- 3 消去したい「ドライブルート」を選ぶ  

- 4 「決定」を選ぶ  

- 5 「確認」を選ぶ  
  
 ● ドライブルートが消去されます。