

ルート案内中の VICS 案内 (VICS オートスケール)

VICS オートスケールを「する」に設定すると (☞126 ページ)

ルート上の前方約 5 km 先の交通状況 (渋滞や交通規制など) を音声案内し、その内容を地図で表示します。

- 約 10 秒間何も操作しないと、現在地画面に戻ります。

● VICS オートスケール表示

自車位置から渋滞の末尾 (または事象・規制マーク) までの地図





【決定】を選ぶと

- 渋滞・規制がある付近の詳細情報を表示
渋滞末尾または規制マーク付近の地図



「およそ 2 km 先、3 km 渋滞しています」
「この先規制があります」など、音声案内をします。



■再度 VICS 情報を案内させる

【渋滞】を選ぶ



- VICS オートスケールを表示し、音声案内します。

VICS オートスケール表示しないときは、前回受信したビーコン文字情報または図形情報が表示されます。※

お知らせ

- 手動でもとの画面に戻すには、 を押してください。
- 地図上に表示される交通情報 [X (事故)、- (進入禁止) など]については、75 ページをご覧ください。
- 自車から渋滞の末尾までの距離が約 500 m 以内の場合は、VICS オートスケール表示しません。
- ハイウェイマップ、ハイウェイサテライトマップ表示中は、VICS オートスケール表示しません。(音声案内のみ行います。)

リモコン操作の場合

- を押すごとに案内が切り替わります。
VICS 音声案内
↓
VICS オートスケール
↓
ビーコン図形情報※
↓
ビーコン文字情報※

※別売の VICS ビーコンユニットが必要です。