

場所を登録する (登録ポイント)

登録ポイントの情報は、万一に備えてSDメモリーカードにバックアップ (控え) をとっておくことをお奨めします。(P.108、110ページ)


自宅を登録する

自宅の場所を登録すると、現在地から自宅までのルートを簡単に作れます。


1 メニュー画面 [データ] から
登録ポイント を選ぶ



2 自宅を登録する を選ぶ



3 設定方法を選ぶ



● 地図が表示されます。

4 自宅を確認して、
決定 を選ぶ



● 自宅の場所が登録されます。


お知らせ

- 登録した自宅は、 マークで表示されます。
 - すでに自宅が登録されている場合は、前の自宅は取り消され(解除*)、新しく登録しなおします。
 - 自宅を解除するときは、手順 3 で **自宅を解除する** を選びます。
- *自宅を解除しても、登録ポイントとしては残ります。

覚えておきたい 場所を登録する

(最大2000地点：自宅を含む)

1 現在地画面で、
サブメニュー を選ぶ



● サブメニューが表示されます。

2 サブメニューから
ポイント登録 を選ぶ



● 現在地がポイント登録されます。

1 カーソルを登録したい場所に合わせ、
サブメニュー を選ぶ



● サブメニューが表示されます。

2 サブメニューから
ポイント登録 を選ぶ



● カーソルの位置 (地点) がポイント登録されます。

お知らせ


- 登録したポイントは、 マークで表示されます。
- メニュー画面 [データ] から **登録ポイント** → **地点を登録する** でも登録できます。
- 住所や施設名は、付近の別の名称を表示する場合があります。

登録ポイントを表示する

1 メニュー画面 [データ] から
登録ポイント を選ぶ




2 表示する を選ぶ



● 登録ポイントリストが表示されます。

3 表示したい
登録ポイントを選ぶ



● 登録ポイント中心の地図が表示されます。

