


場所を登録する (登録ポイント)


登録ポイントをワンタッチ探索地点に登録する

登録ポイントの中から、普段よく行く場所をワンタッチ探索地点として、簡単にその地点までのルートを探索できます。


1 メニュー画面「データ」から「登録ポイント」を選ぶ




2 ワンタッチ探索地点を選ぶ




3 設定したい番号(空欄)を選ぶ




4 登録ポイントを選ぶ




5 「確認」を選ぶ



3 変更・解除したい番号を選ぶ



4 「変更」または「解除」を選ぶ



● 登録ポイントリストが表示されます。

● 地図が表示されます。


● ワンタッチ探索地点に登録されます。

● ワンタッチ探索地点を解除しても、通常の登録ポイントとしては残ります。
(登録ポイントを消去するには 62 ページ)


ワンタッチ探索でルートを作る

リモコン操作のみ

1 スライドカバーを開け、**▶**を押す




2 10キーで地点を選ぶ



● 「ワンタッチ探索画面」が表示されます。

● ルート探索を開始します。



● ルート探索終了後、ルート案内が始まります。