

# 走行軌跡を登録する（走行軌跡メモリー）

走行軌跡メモリーの情報は、万一に備えてSDメモリーカードにバックアップ（控え）をとっておくことをお奨めします。（☞108～111ページ）

## 走行軌跡を登録する

走行した軌跡を記録して、必要なときに呼び出せます。（最大3パターン）

- 1 メニュー画面 [データ] から **走行軌跡メモリー** を選ぶ
- 2 軌跡を登録するを選ぶ



- 「走行軌跡メモリー画面」が表示されます。
- 地図上に表示されている走行軌跡が登録されます。

## 走行軌跡メモリーの名称を変更する

- 1 「走行軌跡メモリー画面」から **名称を付ける** を選ぶ
- 2 名称を変更したい走行軌跡メモリーを選ぶ



- 地図が表示されます。

- 3 確認を選ぶ
- 4 名称を入力して完了を選ぶ



- 最大10文字(半角20文字)
- 文字の入力方法は、「準備・基本編」をご覧ください。

## 走行軌跡メモリーを表示する

- 1 「走行軌跡メモリー画面」から **呼び出す** を選ぶ
- 2 呼び出したい走行軌跡メモリーを選ぶ




- 地図が表示されます。



- 呼び出された走行軌跡は、赤い点で表示されます。

## 走行軌跡メモリーを消去する

- 1 「走行軌跡メモリー画面」から **消去する** を選ぶ
- 2 消去したい走行軌跡メモリーを選ぶ



- 走行軌跡メモリーが消去されます。

## ■走行軌跡について

- 走行軌跡は、「する」に設定したときの現在地を始点として、地図上に表示されます。（☞118ページ）
- しばらく走行して、登録操作を行うと、始点から現在地までの走行軌跡が登録されます。（走行軌跡メモリー）
- 走行軌跡メモリーの名称は、走行軌跡の始点と現在地の名称で自動的に登録されます。
- 新しく走行軌跡を登録するときは、走行軌跡を「しない」に設定し、再度「する」に設定してください。（☞118ページ）
- 走行軌跡1パターンあたり、最長1000 km分まで表示または登録できます。
- すでに3パターン登録されているときは、走行軌跡を登録できません。走行軌跡メモリーのいずれかを消してください。