


その他のボイスワード

各種設定を行う

- 各種設定に関するボイスワードは、164ページをご覧ください。

1 VOICE CTRL を押す

2 地図色を変更する



※「地図色」と発声することにより、地図色が以下のように変わります。

クリア → ソフト → クール → ディマー

お知らせ

- 画面色の変更は現在表示しているモード（昼/夜）に対してのみ有効です。

各種情報を見る

- 各種情報に関するボイスワードは、164ページをご覧ください。

1 VOICE CTRL を押す

2 GPS 情報を表示させる

