





SDメモリーカードから本機にデータを読み込む

SDメモリーカードにデータを書き込んでいるときに、
本機の電源または車のACCをOFFにしないでください。

項 目		操 作		備 考						
1		2		3		4		5		●すでに登録されているポイントを読み出すと、同じ地点に登録ポイントが複数あることになります。不要な場合は消去してください。 ●呼び出す登録ポイントと本機の登録ポイントの合計が2000を超える場合は呼び出せません。必要に応じて本機から消去してください。 ●消去のしかた（P.62ページ）
登録ポイントを読み込む	1地点	登録ポイント	リストから登録ポイントのファイルを選ぶ。	1地点ずつ	登録先のグループを選ぶ。					
	全地点			全地点一括						
ルート設定メモリーを読み込む		ルート設定メモリー	リストからルート設定メモリーのファイルを選ぶ。			●ルート設定メモリーが本機に5件ある場合は呼び出せません。必要に応じて本機から消去してください。（P.66ページ）				
走行軌跡メモリーを読み込む		軌跡メモリー	リストから走行軌跡メモリーのファイルを選ぶ。			●走行軌跡メモリーが本機に3件ある場合は呼び出せません。必要に応じて本機からを消去してください。（P.64ページ）				
ドライブルートを 読み込む	1ルート	ドライブルート	1ルートずつ	リストからドライブルートのファイルを選ぶ。		●ドライブルートが本機に100件ある場合は呼び出せません。必要に応じて本機から消去してください。（P.68ページ） ●全ルート一括で保存する場合、SDメモリーカードから保存するドライブルートと本機のドライブルートの合計が100件を超えた時点で保存を中止します。				
	全ルート		全ルート一括	リストからドライブルートのフォルダを選ぶ。						
企業ランドマークを 更新する		企業ランドマーク	リストからランドマーク情報データを選ぶ。			●弊社サイトからランドマーク情報データをダウンロードしてください。 ●CN-HDX300D/CN-HDX730D/CN-HS400D用のランドマーク情報データを、本機で使うことはできません。 ●地図上で更新されたランドマークは、検索データには反映されません。				
マッフルデータを読み込む		マッフルデータ	リストからマッフルデータを選ぶ。			●パソコンでマッフルデータを作成してください。				
静止画を読み込む※		静止画データ				■マッフルデータとは 市販のパソコンソフト「Super Mapple Digital(Ver.3以降)」(発売元：昭文社)を使ってウェブサイトからダウンロードした施設情報などを、カスタム情報交換ファイル(拡張子RCX)として保存(エクスポート)したものです。本機は、このデータをもとに施設を検索できます。 お知らせ ●下記のようなマッフルデータは、本機では読み込むことができません。 （1）パスワードが設定されているデータ （2）容量が1.5 MB以上あるデータ （3）500以上のジャンル（フォルダ）があるデータ （4）1000件以上の施設情報が入っているデータ				
動画を読み込む※		動画データ								
音楽データを読み込む※		音楽データ								
CDDBのデータベースを 更新する※		Gracenote CDDB更新								

* 静止画データ、動画データ、音楽データ、CDDB更新については、「AV編」をご覧ください。